

Video Graphic Printer

UP-860/860CE


Operating Instructions page 2

Mode d'emploi page 24

Bedienungsanleitung Seite 46

Manual de instrucciones página 68

Istruzioni per l'uso pagina 90



English

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

Owner's Record

The model and serial numbers are located at the rear. Record the serial number in the space provided below. Refer to them whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No.	Serial No.	

For the model UP-860CE

↑ This symbol attached to the equipment indicates that the unit is classified as Type B equipment in accordance with the definition specified by IEC publication 601-1. (Safety of Medical Electrical Equipment)

This unit provides an adequate degree of protection against electric shock particularly regarding

- allowable leakage currents:
- reliability of the protective earth connection

Warning

To pevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

To pevent electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

For the customers in the U.S.A.

Warning – This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions manual, may cause interference to radio communications. It has been tested and found to comply with the limits for a Class A computing device pursuant to Subpart J of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference when operated in a commecial environment. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause interference in which case the user at his own expense will be required to take whatever measures may be required to correct the interference.

The shielded interface cable recommended in this manual must be used with this equipment in order comply with the limits for a computing device pursuant to Subpart J of Part 15 of FCC Rules.

For the customers in Canada

This apparatus complies with the Class A limits for radio noise emissions set out in Radio interferene Regulations.

For the Customers in the United Kingdom

WARNING

THIS APPARATUS MUST BE EARTHED

IMPORTANT

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green-and-yellow: Earth
Blue: Neutral
Brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows: The wire which is coloured green-and-yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol \pm or coloured green or green-and-yellow.

The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black. The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

Table of Contents

Overview	
Location and function of parts and controls Front panel Rear panel	
Precautions	
Connection	
Setting the DIP switches	
Loading paper On the paper Loading paper	
Making print-outs Adjusting the contrast and brightness of the print-out Printing a picture	
Maintenance Cleaning the cabinet Cleaning the thermal head	
Specifications	20
Troubleshooting	22

Overview

The UP-860/860CE is a black and white video graphic printer that can be used to print images displayed on video equipment.

Clear, consistent print quality

- High definition, 8.9 dots/mm printing using a thermal head with high-speed drive IC.
- · 256 graduations of black and white

Fast printing

- · You can make a single print-out in about 3.9 seconds
- You can make a maximum of 11 copies of the same image continuously. Also, you can save your paper by using the paper saving function.

Output modes

- You can make print-outs starting either from the bottom or top of the image by setting the DIRECTION DIP switch.
- You can set the print-out aspect ratio to 4:3 or 1:1 by setting the ASPECT DIP switch.
- You can set the range to be printed by setting the SCAN MODE DIP switch.

Automatic video signal discrimination

The type of input black and white video signal (EIA or CCIR) or input color video signal (NTSC or PAL) is automatically discriminated and printed; there is no need to change any switch manually.

Alarm buzzer


The alarm buzzer function prevents you from making any misoperation.

Loading paper easy and quickly

You can load paper just by opening the paper lid with the OPEN/CLOSE button and placiang the paper roll.

Location and Function of Parts and Controls

Refer to the pages indicated in the circles for details.




- Power ON/OFF switch and indicator Press to turn the power on. The indicator is lit while
 - the power is on.
- CONTR (contrast) control (6) Use this control to adjust the contrast of the print-outs.
- BRIGHT (brightness) control (5) Use this control to adjust the brightness of the print-
- THRU/EE selector (6) Use this selector to select the video signal output from the VIDEO OUT connector.

THRU: input signals are output directly to the video monitor.

- EE: input singnals are output to the video monitor after being processed by the printer's circuitry.
- 5 POSI/NEGA selector 10 Use this selector to switch between positive and negative print-outs.

- 6 COPY button 10 Press this button to output another copy of the previous print-out
- PRINT button @ Press this button to print the picture currently displayed on the monitor. The picture displayed when you press the PRINT button is stored on memory.
- **PAPER EMPTY indicator** This indicator lights when the printer is out of paper.
- **OPEN/CLOSE** button Press to open or close the door. Also, press this button to stop printing midway.
- Paper feeder and cutter Use to cut the printing paper.



Temote connector (stereo minijack)
Connect to the FS-20 foot switch (not supplied) for controlling print operation from a distance.

2 GAMMA selector

This selector changes the print mode to that for highdensity printing paper . This selector is effective when the PAPER DIP switch is set to TYPE II.

I : Soft graduationII : StandardIII: Hard graduation

3 DIP switches 9

These switches set the print modes and functions.

VIDEO IN (video input) connector (BNC type)
Connect to the video output connector of the video equipment.

5 VIDEO OUT (video output) connector (BNC type)

Connect to the video input connector of the video monitor. The output signal type depends on the setting of the THRU/EE selector.

- 6 AC IN (AC power input) connector 3
 Connect to a wall outlet, using the supplied AC power cord.
- 7 D ADJ (fine adjusting) control

Usually, there is no need to use this control. Use it only when you have to make a fine adjustment of the density when you cannot control the brightness using the BRIGHT control.

Precautions

On safety

Check the operating voltage before operation

Operate the unit only with a power source specified in "Specifications".

Stop operation immediately if any liquid or solid object falls into the cabinet.

Unplug the unit and have it checked by qualified personnel.

Unplug the unit from the wall outlet if you will not be using it for a long time.

Disconnect the cord by grasping the plug. Never pull the cord itself.

Do not disassemble the cabinet.

Refer servicing to qualified personnel only.

Do not touch the cutting blade of the printer.

Connect the power plug of the printer to the wall outlet having protective earth terminal.

The safety earth should be properly established.

On operation

Do not turn the power off while the printer is printing.

Otherwise, the thermal head may be damaged.

On printer carriage

Do not carry and move the printer when the paper roll is placed in the printer.

If you do, this may cause trouble.

On installation

Provide adequate air circulation to prevent heat build-up.

Do not place the unit on surfaces such as rugs, blankets, etc., or near materials such as curtains and draperies.


Place the printer on a level, stable surface during operation.

Do not install the printer near heat sources. Avoid locations near radiators or air ducts, or place subject to direct sunlight or excessive dust, humidity, mechanical shock or vibration.

Connection


Notes on connection

- Turn off the power to each device before making connections.
- Connect the AC power cord last.



Setting the DIP Switches

Set the DIP switches according to the required print mode. Before setting the DIP switches, turn the power off. Change the settings using a small pointed tool such as a small screwdriver. The factory setting are as follows.



1 PAPER switch

Leave the PAPER 1 switch at the factory-set position.

2 PAPER switch

Set the PAPER 2 switch according to the type of printing paper being used. For details of the paper, see page 12.

Type of printing paper	Switch position
UPP-110S, UPP-110	TYPE I (normal)
UPP-110HD	TYPE II (high density)

3 POSTFEED switch


To feed out extra blank paper once a picture has been printed, set this switch to ON.

To save paper by feeding only a short length of paper after printing a picture, set this switch to OFF. You can make more print-outs per roll of printing paper with this switch set to OFF. But, you have to take out and cut the paper yourself.

4 ASPECT switch

Normally, keep this switch set to 4:3. When the aspect ratio of the video signal is 1:1, set this switch to 1:1.

The print-out will be longer than a print-out made at 4:3.






5 MEMORY switch

Normally keep this switch set to FRAME. When printing fast-moving pictures (such as a ball being thrown), the print-out may blur. If this happens, set this switch to FIELD. The print-out definition wil be poorer but less blurred.


6 DIRECTION switch

Use this switch to select whether the top or bottom of the screen is to be printed first.

Normally, keep this switch set to NORM. Printing is done from the bottom of the screen. To start printing from the top of the screen, set this switch to REV.








REV

7 8 SCAN switches

By setting the switches to the appropriate position, the printout range can be widened in the $NORM-WIDE\ 1-WIDE\ 2$.

To print only the image displayed on the standard screen size of the video monitor, set the SCAN switch 8 to NORM. To print when the signal scans beyond the edge of the standard monitor screen, set the SCAN switch 8 to WIDE 1 or the SCAN switch 7 to WIDE 2. When you select the WIDE 2 position, WIDE 2 is selected regardless of the setting of the SCAN DIP switch 8.



9 INPUT switch

Set this switch to OFF (COLOR) when the input signal to be printed is a color signal. Set it to ON (B & W) when the signal is a black and white signal.

10 75 Ω switch

Set this switch to OFF when you connect video equipment to the VIDEO OUT connector.

Set this switch to ON when you do not connect video equipment to the VIDEO OUT connecter.

When you want to connect two printers to the video equipment, set either of the two printer's 75Ω switch to ON, and the switch of the other to OFF.

Loading Paper

On the Paper

Type of paper

The use of paper other than Sony paper may result in reduced printer performance and poor print quality.

Use only UPP-110 series paper.

Printer	Type of paper
TYPE I (Normal)	UPP-110S
TYPE II (High Density)	UPP-110HD

Storing paper

Do not leave unused paper in hot or humid locations.

Do not leave unused paper in direct sunlight or other bright locations for extended periods.

Store unused or printed paper in a cool, dark place (below 30°C or 86°F) We recommend that you store printed paper in a polypropylene pouch.

Do not allow any volatile organic solvent or vinyl chloride to come into with the printed paper.

Alcohol, plastic tape or film will fade the print-out. To attach printed paper to another piece of paper, use double-sided adhesive tape, or water-based or solid glue.

Do not stack printed paper or under a freshly-developed diazo copy sheet. Otherwise, the printout may become discolor in black.


Loading Paper

Before loading paper


Do not fold the paper or touch the printing surface. Dust on the printing surface will result in poor print quality. When loading the paper roll, take up any slack by pulling out and cutting off the first 15 to 20 cm (6 to $7^{7/8}$ inches) paper.

Otherwise, the print quality will not be satisfactory and the printer may malfunction.


1 Press the power ON/OFF switch to turn the printer on.




Press the OPEN/CLOSE button to open the paper lid.




Place the paper roll in the printer.



4 Pull out the first 15 to 20 cm of the paper to remove any slack in the roll.



Press the OPEN/CLOSE button to close the paper lid. You can also close the paper lid simply by pushing it.




Making Print-Outs

Adjusting the Contrast and Brightness of the Print-Out

You can adjust the contrast and brightness of your print-outs.

Set the THRU/EE selector to EE.
Using the video monitor, you can check the picture of a signal processed by the printer's circuitry.




Adjust the brightness and contrast by using the BRIGHT and CONTR controls while watching the picture on the video monitor.

Adjusting the brightness \rightarrow BRIGHT control



Adjusting the contrast \rightarrow CONTR cotrol



By setting the THRU/EE selector to THRU, you can check the picture of signals input to the printer and directly output to the video monitor without being processed by the printer's circuitry.

Printing a Picture


Before making print-outs

- Be sure that the DIP switch settings are correct (see page 9).
- Be sure that all connections are correct and that the print source is connected to the printer's VIDEO IN connector.
- Be sure that the paper roll is loaded properly (see page 12).

Printing a picture


To print a picture, follow the steps below.

1 Press the power ON/OFF switch to turn the printer on.
The power indicator lights.



- 2 Make sure that the PAPER EMPTY indicator is not lit.
 If lit, load paper.
- Press the PRINT button when the video monitor displays the picture you want to print is on the video monitor.

The printer makes a print-out of the picture displayed at the instant you press the PRINT button.



Stopping printing midway

Press the OPEN/CLOSE button while printing or while copying. The printer stops printing.

Stopping printing to print another picture displayed on the screen

Press the PRINT button while printing or while copying. The printer stops printing and starts to make a print-out of the picture displayed at the instant you press the PRINT button.

Making copies of the previously output image

Press the COPY button. The printer makes a copy of the previous print-out. The last print- out is retained in the printer's memory until you press the PRINT button again or turn the power off.

Note

The buzzer will sound if you press the COPY button immediately after turning the power on. (Nothing is stored in memory.)

Making multiple copies of the same print-out

Press the COPY button as many times as necessary (maximum 11 copies including the first print-out) while printing or copying the first print-out. Each time you press the COPY button, the buzzer sounds briefly.

To stop copying midway

Press the OPEN/CLOSE button.

Making negative print-outs

Set the POSI/NEGA switch to NEGA.

Black and white as displayed on the video monitor

POSI

Black and white, negative


Cleaning the Cabinet

Do not use strong solvents to clean the printer. Thinner or abrasive cleansers will damage the cabinet.


Cleaning the thermal head

If the print-out is dirty or while stripes appear on the print-outs, clean the thermal head using the supplied cleaning sheet.


1 Press the power ON/OFF switch to turn on the printer.



2 Press the OPEN/CLOSE button to open the paper lid.




Insert the cleaning sheet, with the black surface facing down, into the groove in the paper lid.



4 Press the OPEN/CLOSE button and hold it down.

The paper lid closes and the printer starts cleaning the head. **Keep the OPEN/CLOSE button held down until the buzzer starts sounding and the printer starts ejecting the cleaning sheet.**(The buzzer sounds throughout the cleaning process.)



5 Remove the cleaning sheet.

Notes

- Never press the PRINT or COPY button while the cleaning sheet is in the printer.
- Clean the head only when necessary. If you clean the head too often, it may cause malfunctions.

Specifications

Thermal head Thin-film thermal head (with built-in drive IC) 896-dot drive

Graduations 256

Effective pixels

CCIR EIA

NORM: 808 × 472 dots $808 \times 560 \text{ dots}$ WIDE 1: 848 × 490 dots $848 \times 582 \text{ dots}$ WIDE 2: 896 × 508 dots 896 × 608 dots

Print size EIA

CCIR NORM: 90 × 69 mm 90 × 69 mm WIDE 1: 95 × 72 mm 95 × 71 mm WIDE 2: 100 × 75 mm 100 × 75 mm

Printing speed

About 3.9 seconds/screen (aspect ratio 4:3)

573K × 6 bits Picture memory

Input/output connectors

VIDEO IN (BNC) EIA or CCIR

Composite video signals

1.0 Vp-p, 75 ohms/high-impedance (EIA/CCIR automatically

discriminated) VIDEO OUT (BNC) EIA or CCIR

Composite video signals

1.0 Vp-p, 75 ohms, loop-through/EE switchblade

REMOTE (stereo minijack)*

Power requirements

UP-860: 120 V AC, 50/60 Hz

UP-860CE: 220 to 240 V AC, 50/60 Hz

Power consumption

UP-860: Max. 1.6 A

UP-860CE: Max 1.0 A

Dimensions $154 \times 106 \times 300 \text{ mm (w/h/d)}$

 $(6^{1/8} \times 4^{1/4} \times 11^{7/8} \text{ inches})$

not including projecting parts and controls

Weight About 3.6 kg (7 lb 15 oz) Main unit only

Supplied accessories

Paper roll (UPP-110HD) (1) BNC - BNC connecting cable (1)

AC power cord (1) Head cleaning sheet (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

* Technical specifications



- 1 GND
- 2 PRINT SIGNAL (TTL)
 Input of LOW pulse over 100 msec. initiate print.
 3 PRINT BUSY (TTL)
 Goes HIGH during printing

Troubleshooting

	
Symptom	Cause/remedy Refer also to the pages indicated by ●.
White specks on first few print-outs.	When printing with a newly inserted roll of paper, dust on the surface of the paper may cause white specks on the print-outs. →Feed the paper by pressing the OPEN/CLOSE button until clean paper appears.
Printing does not start when you press the PRINT button.	 Paper is not fed. → is the paper slack? → is the power turned on? → Are all connections correct? (page 3) When the alarm buzzer sounds: → Has the thermal head overheated? → is the video signal of the picture you want to print being input? → is the paper loaded correctly? Paper is fed, but printing does not start. → is the paper loaded with the thermo-sensitive side up?
Black borders or missing portions around the print-out	This may result according to the video signal input to the printer. → Change the setting of the SCAN DIP switches. (page ๋ 🕩)
Paper jam	 Open the paper lid by pressing the OPEN/CLOSE button, then remove the jammed paper by slowly pulling it. Is there any condensation within the unit? Moving the unit suddenly from a cold place to a warm place often results in condensation forming. In the event of condensation forming, remove the paper turn off the power and leave the unit for about one to two hours.
Print-out is dirty.	Is the thermal head dirty? \rightarrow Clean the thermal head with the supplied head cleaning sheet (page $\textcircled{8}$).
The printer stops printing when it prints continuously black pictures.	This is likely to occur when the printer prints continuously 15 or more black pictures. In such a case, the buzzer sounds. This is because that the protective circuit works against heat built-up of the thermal head. Stop printing for a while.
White lines or small letters on the screen are not printed clearly.	Is the INPUT DIP switch set to COLOR when the input signal is a black and white signal?
Small squares appear over the whole screen.	Is the INPUT DIP switch set to B & W when the input signal is a color signal?
The print-out is too dark or too light.	Is the 75Ω switch set correctly? (page 1) Is the GAMMA DIP switch set correctly? (page 6)
The print-out seems stretched.	Is the ASPECT DIP switch set to 1:1?

rrancais

Avant la mise en service de cet appareil, prière de lire attentivement ce mode d'emploi que l'on conservera pour toute référence ultérieure.

Avertissement

Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne exposer l'appareil à l'humidité.

Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne pas ou le coffret. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à un pers

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil est conforme aux normes Classe A pour brui radioélectriques, spécifiés dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique.

Pour l'UP-860CE

Ce symbole affixé à cet apareil signifie que celui-ci est classifié comme appareil de type B, conformément à la définition spécifiée par la publication IEC 601-1 (sécurité des appareils électriques médicaux).

Cet appareil fournit un degré de protection adéquate contre les décharges électriques, plus spécialement en ce qui

- les fuites de courant admissibles
- la fiabilité de la mise à la masse protectrice

Table des matières

Présentation	26
Emplacement et fonction des diverses commandes	27
Pannau frontal	
Panneau arrière	28
Précautions	29
Connexions	30
Réglage des commutateurs DIP	31
Mise en place du papier d'impression	.34
En ce qui concerne le papier d'impression	35
Réalisation d'un tirage	
Réglage du contraste et de la luminosté	37
Impression d'une image	38
Entretien	
Nettoyage du coffret	40
Nettoyage du comet	40
Spécifications	42
En cas de problème	
En age de probleme	******

Présentation

L'UP-860/860CE est une imprimante graphique vidéo noir et blanc qui imprime les images de lecture d'un appareil vidéo.

Qualité d'impression homogène

- Impression haute définition, 8,9 points/mm par l'utilisation d'une tête thermique avec CI d'entraînement ultra-rapide.
- 256 nuances de noir et de blanc.

Impression rapide

- Vous obtenez un tirage simple en 3,9 secondes environ.
- Vous pouvez réaliser jusqu'à 11 copies de la même image sans interruption. Une fonction spéciale vous permet d'économiser le papier.

Modes de sortie

- Vous pouvez imprimer au choix à partir du haut ou du bas de l'image, suivant le réglage du commutateur DIRECTION DIP.
- Vous pouvez imprimer avec un rapport d'image 4:3 ou 1:1 en réglant le commutateur ASPECT DIP.
- Vous pouvez spécifier la plage à imprimer par le commutateur SCAN MODE DIP.

Identification automatique du signal vidéo

L'imprimante reconnaît si un signal vidéo est en noir et blanc (EIA ou CCIR) ou en couleur (NTSC ou PAL) et l'imprime automatiquement en conséquence. Vous n'avez rien à régler manuellement.

Sonnerie


La sonnerie retentit pour vous signaler une erreur de manipulation.

Mise en place rapide et facile du papier

Pour charger le papier, il suffit d'ouvrir le couvercle à l'aide de la touche OPEN/CLOSE et d'installer le rouleau de papier.

Emplacement et fonction des diverses commandes

Pour les détails, se reporter aux pages indiquées dans les cercles.



- Interrupteur et témoin d'alimentation (ON/OFF)
 Appuyer pour allumer l'imprimante. Le témoin est allumé lorsqu'elle est sous tension.
- Commande du contraste (CONTR)
 Ce bouton rotatif sert à régler le contraste des tirages.
- Commande de brillance (BRIGHT) ©
 Ce bouton rotatif sert à régler la luminosité des tirages.
- 4 Sélecteur du signal de sortie (THRU/EE) 6 Ce sélecteur sert à choisir le signal vidéo sortant du connecteur VIDEO OUT.

THRU: Le signal entrant est transmis directement au moniteur vidéo.


EE: Le signal entrant est transmis au moniteur vidéo après traitement par les circuits de l'imprimante.

Sélecteur positif/négatif (POSI/NEGA) ©
Ce sélecteur permet de choisir entre des tirages positifs ou négatifs.

- Touche de copie (COPY)
 Appuyer sur cette touche pour faire un autre tirage de l'image imprimée précédemment.
- Touche d'impression (PRINT)
 Appuyer sur cette touche pour imprimer l'image affichée sur le moniteur.

 L'image affichée est mémorisée lorsque vous appuyez sur la touche PRINT.
- Indicateur de panne de papier (PAPER EMPTY)
 Cet indicateur s'allume lorsque la réserve de papier est vide.
- 9 Touche d'ouverture/fermeture (OPEN/CLOSE)
 Appuyer pour ouvrir ou fermer la porte. Cette touche sert également à arrêter une impression en cours.
- Sortie du papier et coupe-papier
 Le coupe-papier sert à couper le papier d'impression.

Panneau arrière



Connecteur de télécommande (REMOTE) (minijack stéréo)

Le raccorder à la pédale de commande FS-20 (non fournie) pour déclencher l'impression à distance.

2 Sélecteur gamma (GAMMA)

Ce sélecteur sert à changer le mode d'impression pour un papier d'impression à haute densité. Il n'est efficace que si le commutateur PAPER DIP est réglé pour le TYPE II.

I : Nuance douce II : Standard

III: Nuance forte

3 Commutateurs DIP

Ces commutateurs servent à poser les modes et les fonctions d'impression.

- Connecteur d'entrée vidéo (VIDEO IN) (type BNC)
 Le raccorder au connecteur de sortie vidéo de l'appareil vidéo.
- [5] Connecteur de sortie vidéo (VIDEO OUT) (type BNC)

Le raccorder au connecteur d'entrée vidéo du moniteur. Le type de signal de sortie dépend de la position du sélecteur THRU/EE.

- Prise d'entrée d'alimentation (AC IN)
 Le raccorder à une prise murale par le cordon
 d'alimentation secteur fourni.
- 7 Réglage fin (D ADJ)

Normalement, vous n'avez pas à toucher à ce régla Il sert à régler la densité avec précision si vous ne parvenez pas à régler la luminosité avec la comma BRIGHT.

Précautions

Sécurité

Vérifier la tension de fonctionnement avant d'utiliser l'imprimante.

Ne faire fonctionner l'imprimante que sur la source d'alimentation indiquée dans les "Spécifications".

Mettre immédiatement l'imprimante hors service si un liquide ou un solide pénétrait à l'intérieur du coffret.

Débrancher l'imprimante et la faire vérifier par un technicien compétent.

Débrancher l'imprimante de la prise murale si elle ne doit pas être utilisée pendant longtemps.

Débrancher le cordon en tirant sur la fiche. Ne jamais tirer sur le cordon proprement dit.

Ne pas démonter le coffret.

S'adresser à un technicien qualifié pour toute réparation.

Ne pas toucher la lame du coupe-papier.

Brancher la fiche d'alimentation de l'imprimante sur une prise murale munie d'une borne de terre de protection.

L'imprimante doit être correctement reliée à la terre.

Mise en service

Ne pas mettre l'imprimante hors tension pendant l'impression.

La tête d'impression thermique risque d'être endommagée.

Transport de l'imprimante

Ne pas transporter ni bouger l'imprimante quand le rouleau de papier est installé. Ceci pourrait provoquer des dommages.

Installation

Assurer une ventilation adéquate pour éviter une accumulation de chaleur.

Ne pas placer l'imprimante sur une surface molle, comme un tapis ou une couverture, ou près de rideaux ou de draperies.


Poser l'imprimante sur une surface plane et stable pendant l'utilisation.

Ne pas la mettre près d'une source de chaleur. Eviter de l'installer près d'un radiateur ou d'une bouche d'air chaud, dans un endroit exposé au soleil, à la poussière, à l'humidité, aux chocs mécaniques et aux vibrations.

Connexions


Remarques sur les connexions

- Mettre tous les composants hors tension avant de les raccorder.
- Reccorder le cordon d'alimentation secteur en dernier.



Réglage des commutateurs DIP

Régler les commutateurs DIP suivant le mode d'impression souhaité. Avant de régler les commutateurs DIP, éteindre l'imprimante. Modifier les réglages à l'aide d'un petit outil pointu, comme un petit tournevis. Les commutateurs DIP sont réglés en usine comme suit.



1 Commutateur de papier (PAPER)
Laisser ce commutateur 1 sur la position réglée en usine.

2 Commutateur de papier (PAPER)

Régler ce commutateur 2 en fonction du type de papier d'impression utilisé. Pour plus de détails sur le papier, voir page 34.

Type de papier d'impression	Position du commutateur
UPP-110S, UPP-110	TYPE I (normal)
UPP-110HD	TYPE II (haute densité)

3 Commutateur d'avance du papier (POSTFEED)


Pour avancer une longueur de papier supplémentaire après l'impression d'une image, régler ce commutateur sur ON.

Pour économiser le papier en avançant seulement une bande de papier étroite après impression, régler ce commutateur sur OFF. Vous pouvez faire plus de tirages avec un rouleau de papier lorsque ce commutateur est réglé sur OFF, mais vous devez sortir le papier et le couper à la main.

4 Commutateur de rapport d'image (ASPECT)

Normalement, laisser ce commutateur sur 4:3. Si le rapport d'image du signal vidéo est 1:1, régler ce commutateur sur 1:1.

Le tirage sera alors plus long que celui d'une image imprimée en 4:3.




5 Commutateur de mémoire (MEMORY)

Normalement, laisser ce commutateur sur FRAME (image complète). Pour imprimer une image avec un sujet en déplacement rapide (comme une balle lancée), le tirage risque d'être flou. Dans ce cas, régler ce commutateur sur FIELD (trame). La définition du tirage ainsi obtenu est moins bonne, mais le flou est réduit sensiblement.

6 Commutateur de direction (DIRECTION)

Ce commutateur permet de choisir d'imprimer le haut ou le bas de l'écran en premier.


Normalement, laisser ce commutateur sur NORM. L'impression commence à partir du haut de l'écran. Pour commencer l'impression à partir du bas de l'écran, régler ce commutateur sur REV.



7 8 Commutateurs de balayage (SCAN)

Suivant la position de ces commutateurs, le tirage peut être élargi selon les valeurs NORM – WIDE 1 – WIDE 2.

Pour imprimer uniquement l'image affichée sur le format d'écran standard du moniteur vidéo, régler le commutateur SCAN 8 sur NORM. Si le balayage des signaux dépasse le bord de l'écran du moniteur standard, régler le commutateur SCAN 8 sur WIDE 1, ou le commutateur SCAN 7 sur WIDE 2. Si vous sélectionnez la position WIDE 2, l'impression est réalisée d'après ce réglage, quelle que soit la position du commutateur SCAN 8.



Commutateur d'entrée (INPUT) 9

Régler ce commutateur sur OFF (COLOR) si le signal d'entrée à imprimer est en couleur. Le régler sur ON (B & W) si le signal est en noir et blanc.

Commutateur 75 Ω 10

Régler ce commutateur sur OFF si un appareil vidéo est raccordé au connecteur

Si aucun appareil vidéo n'est raccordé au connecteur VIDEO OUT, régler ce commutateur sur ON.

Pour raccorder deux imprimantes à l'appareil vidéo, régler le commutateur 75Ω d'une des imprimantes sur ON, et l'autre sur OFF.

Mise en place du papier d'impression

En ce qui concerne le papier d'impression

Types de papier

Si vous utilisez du papier d'une autre marque que Sony, les performances et la qualité d'impression de l'imprimante risquent de baisser sensiblement. Utiliser un rouleau de papier de la série UPP-110 uniquement.

' ' L II III dille donoité)	Type de papier UPP-110S UPP-110HD
	STATOTIO

Conservation du papier

Ne pas laisser du papier inutilisé dans un endroit chaud et humide.

Ne pas laisser pendant longtemps du papier inutilisé dans un endroit exposé au soleil ou dans une pièce vivement éclairée.

Stocker le papier inutilisé ou imprimé dans un endroit frais et sombre (moins de

Nous vous recommandons de ranger le papier imprimé dans une enveloppe en

Le papier imprimé ne doit pas entrer en contact avec un solvant organique volatile

De l'alcool ou du ruban adhésif risquent d'abîmer le tirage. Pour fixer un tirage sur une feuille de papier, utiliser du ruban adhésif double face à base soluble à l'eau ou de la

Ne pas empiler des tirages sur ou sous une feuille de copie diazoïque fraîchement Le tirage risque de foncer.

Pour charger le papier d'impression

Avant de charger le papier

Ne pas plier le papier ou toucher la surface de restitution.


En cas de poussière sur la surface de restitution, le tirage risque d'être de mauvaise qualité.

Lors de la mise en place d'un rouleau de papier, retendre le papier en tirant et en coupant les premiers 15 ou 20 cm de papier, sinon l'impression risque d'être de mauvaise qualité et l'imprimante risque de mal fonctionner.


Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation ON/OFF pour allumer l'imprimante.



2 Appuyer sur la touche OPEN/CLOSE pour ouvrir la réserve de papier.




Mettre le rouleau de papier en place dans l'imprimante.




Le côté thermosensible (surface de restitution) doit être vers le haut.

4 Sortir les premiers 15 à 20 cm pour retendre la bande de papier.



Appuyer sur la touche OPEN/CLOSE pour refermer la réserve de papier.

Vous pouvez également fermer la réserve de papier en appuyant dessus.



Réalisation d'un tirage


Réglage du contraste et de la luminosité

de l'imprimante.

Vous pouvez régler le contraste et la luminosité du tirage.


Régler le sélecteur THRU/EE sur EE.

Vous pouvez vérifier, sur le moniteur vidéo, l'image du signal traité par les circuits




2 Régler la luminosité et le contraste à l'aide des commandes BRIGHT et CONTR tout en regardant l'image sur le moniteur vidéo.

Pour régier la luminosité → Commande BRIGHT



Pour régler le contraste → Commande CONTR



Si vous réglez le sélecteur THRU/EE sur THRU, l'image des signaux entrant dans l'imprimante sort directement vers le moniteur vidéo sans passer pas les circuits de traitement de l'imprimante.

Impression d'une image

Avant d'imprimer


- Vérifier le réglage des commutateurs DIP (voir page 31).
- Vérifier que les connexions sont correctes et que la source de l'image à imprimer est raccordée au connecteur VIDEO IN de l'imprimante.
- Vérifier que le rouleau de papier est chargé correctement (voir page 34).

Pour imprimer une image

Pour imprimer une image, veuillez suivre la procédure ci-dessous.


Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation ON/OFF pour allumer l'imprimante.

Le témoin d'alimentation s'allume.



- Vérifier que l'indicateur PAPER EMPTY est éteint. S'il est allumé, mettre un rouleau de papier en place.
- Appuyer sur la touche PRINT lorsque l'image à imprimer apparaît sur le moniteur vidéo.

L'imprimante imprime l'image affichée au moment où vous appuyez sur la touche PRINT.



Pour arrêter l'impression en cours

Appuyer sur la touche OPEN/CLOSE pendant l'impression ou la copie. L'imprimante s'arrête.

Pour arrêter l'impression et imprimer une autre image affichée à l'écran

Appuyer sur la touche PRINT pendant l'impression ou la copie. L'imprimante s'arrête puis se met à imprimer l'image affichée au moment où vous avez appuyé sur la touche PRINT.

Pour faire une copie du dernier tirage

Appuyer sur la touche COPY. L'imprimante fait des copies de l'image venant d'être imprimée. La dernière image imprimée est conservée dans la mémoire de l'imprimante jusqu'à la prochaîne pression sur la touche PRINT ou jusqu'à la mise hors tension de l'imprimante.

Remarque

La sonnerie retentit si vous appuyez sur la touche COPY immédiatement après avoir allumé l'imprimante. (Il n'y a aucune image en mémoire.)

Pour faire des copies multiples de la même image

Appuyer sur la touche COPY autant de fois que nécessaire (11 copies au maximum, premier tirage compris) pendant l'impression ou la copie du premier tirage. A chaque pression sur la touche COPY, la sonnerie retentit brièvement.

Pour arrêter la copie en cours

Appuyer sur la touche OPEN/CLOSE.

Pour faire des tirages négatifs

Régler le sélecteur POSI/NEGA sur NEGA.

Noir et blanc comme affiché sur le moniteur vidéo



Noir et blanc, négatif


Nettoyage du coffret

Ne pas utiliser de solvant puissant pour nettoyer l'imprimante. L'utilisation d'un produit diluant ou abrasif risque d'abîmer le coffret.


Nettoyage de la tête thermique

Si les tirages sont sales ou présentent des rayures, nettoyer la tête thermique à l'aide de la feuille de nettoyage fournie.


Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation ON/OFF pour allumer l'imprimante.



Appuyer sur la touche OPEN/CLOSE pour ouvrir la réserve de papier.




Insérer la feuille de nettoyage, avec la surface noire vers le bas, dans le sillon de la réserve de papier.



4 Appuyer sur la touche OPEN/CLOSE et la tenir enfoncée.

La réserve de papier se referme et l'imprimante commence le nettoyage de la tête.

Tenir la touche OPEN/CLOSE enfoncée jusqu'à ce que la sonnerie retentisse et que l'imprimante commence à éjecter la feuille de nettoyage. (La sonnerie retentit pendant le processus de nettoyage.)



5 Sortir la feuille de nettoyage.

Remarques

- Ne jamais actionner la touche PRINT ou COPY pendant que la feuille de nettoyage est dans l'imprimante.
- Nettoyer la tête uniquement lorsque c'est nécessaire. Un nettoyage trop fréquent risque d'abîmer l'imprimante.

Spécifications

Tête thermique à couche mince (avec CI d'entraînement intégré)

Entraînement de 896 points

Nuances 256

Nombre de pixels efficaces

 $\begin{array}{ccc} \text{EIA} & \text{CCIR} \\ \text{NORM: } 808 \times 472 \text{ points} & 808 \times 560 \text{ points} \\ \text{WIDE 1: } 848 \times 490 \text{ points} & 848 \times 582 \text{ points} \\ \text{WIDE 2: } 896 \times 508 \text{ points} & 896 \times 608 \text{ points} \\ \end{array}$

Format du tirage

EIA CCIR NORM: $90 \times 69 \text{ mm}$ $90 \times 69 \text{ mm}$

WIDE 1: 95 × 72 mm 95 × 71 mm
WIDE 2: 100 × 75 mm 100 × 75 mm

Vitesse d'impression

Env. 3,9 secondes/écran (rapport d'image 4:3)

Mémoire d'image 573 K × 6 bits Connecteurs d'entrée/sortie

VIDEO IN (BNC) EIA ou CCIR

Signaux vidéo composites

1 Vc-c, 75 ohms/haute impédance (identification EIA/CCIR

automatique) VIDEO OUT (BNC) EIA ou CCIR

Signaux vidéo composites

1 Vc-c, 75 ohms, sortie directe/EE commutable

REMOTE (mini-jack stéréo)*

Alimentation électrique

UP-860: Secteur 120 V, 50/60 Hz

UP-860CE: Secteur 220 à 240 V, 50/60 Hz

Consommation électrique

UP-860: 1,6 A maxi.

UP-860CE: 1,0 A maxi.

Dimensions

 $154 \times 106 \times 300 \text{ mm (I/h/p)}$

 $(6^{1/8} \times 4^{1/4} \times 11^{7/8} \text{ pouces})$ (parties saillantes et commandes non

comprises)

Poids Accessoires fournis

Env. 3,6 kg (7 livres 15 onces) appareil principal uniquement

Rouleau de papier (UPP-110HD) (1) Câble de liaison BNC - BNC (1) Cordon d'alimentation secteur (1) Feuille de nettoyage de tête (1)

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

* Spécifications techniques



- GND (masse)
 PRINT SIGNAL (signal d'impression) (TTL)
 Entrée d'une impulsion basse sur 100 ms pour initialiser l'impression.
 PRINT BUSY (impression en cours) (TTL)
 Impulsion haute pendant l'impression.

En cas de problème

Symptômes	Causes/remèdes Consulter également les pages indiquées par ●.
Petites taches blanches sur les premiers tirages.	Lors de l'impression avec un nouveau rouleau de papier, de la poussière sur la surface du papier risque de donner des petites taches blanches sur le tirage. → Avancer le papier en appuyant sur la touche OPEN/CLOSE jusqu'à ce qu'il soit propre.
L'impression ne commence pas lorsque vous appuyez sur la touche PRINT.	 Le papier n'est pas avancé. → La bande de papier n'est pas bien tendue. → L'imprimante n'est pas allumée. → Les connexions sont incorrectes (page). Si la sonnerie retentit: → La tête thermique chauffe trop. → Le signal vidéo de l'image que vous voulez imprimer n'est pas fourni à l'imprimante. → Le papier n'est pas chargé correctement. Le papier est avancé mais l'impression ne commence pas. → La surface thermosensible du papier n'est pas tournée vers le haut.
Il y a des bordures noires et des portions manquantes autour du tirage.	Cela peut être dû au signal vidéo entrant dans l'imprimante. Changer le réglage des commutateurs SCAN (page 19).
Bourrage de papier	Ouvrir la réserve de papier en appuyant sur la touche OPEN/CLOSE et tirer doucement sur le papier coincé pour le sortir. De l'humidité s'est condensée dans l'appareil. Si l'appareil est amené brusquement d'un endroit froid dans un endroit chaud, de la condensation risque de se former à l'intérieur de l'imprimante. Dans ce cas, sortir le papier, éteindre l'imprimante et la laisser au repos pendant une à deux heures.
Le tirage est sale.	La tête thermique est encrassée. Nettoyer la tête thermique à l'aide de la feuille de nettoyage fournie (page 40).
L'imprimante s'arrête lorsqu'elle imprime plusieurs images noires.	Cela se produit lorsque l'imprimante imprime en continu plus de 15 images noires. Dans ce cas, la sonnerie retentit. Le circuit de protection se déclenche pour éviter une surchauffe de la tête thermique. Laisser l'imprimante au repos pendant un moment.
Des lignes blanches ou des petites lettres apparaissant à l'écran ne sont pas imprimées nettement.	Le commutateur DIP INPUT est réglé sur COLOR alors que le signal entré est noir et blanc.
Des petits carrés apparaissent sur tout l'écran.	Le commutateur DIP INPUT est réglé sur B & W alors que le signal entré est en couleur.
Le tirage est trop sombre ou trop clair.	Le commutateur 75 Ω n'est pas réglé correctement (page 3). Le commutateur GAMMA n'est pas réglé correctement (page 3).
Le tirage semble étiré.	Le commutateur ASPECT est réglé sur 1:1.

Deutsch

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen gut auf.

Vorsicht

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur einem Fachmann.

Hinweis zum Modell UP-860CE

↑ Dieses am Gerät angebrachte Symbol gibt an, daß das Gerät nach der IEC-Publikation 601-1 (Safety of Medical Electrical Equipment) zur Klasse B gehört. Gegen elektrische Schlaggefahr sind ausreichende Vorkehrungen getroffen worden, insbesondere im Hinblick auf:

- Zulässige Erdableitströme,
- Zuverlässigkeit des Schutzleiteranschlusses.

Inhaltsverzeichnis

Überblick	48
Lage und Funktion der Bedienungselemente	
Vorderseite	49
Rückseite	50
Zur besonderen Beachtung	51
Anschluß	52
Einstellung der DIP-Schalter	53
Einlegen des Druckpapiers	56
Hinweise zum Papier	
Einlegen des Papiers	
Ausdrucken	50
Einstellung von Ausdruck-Kontrast und-Helligkeit	
Ausdrucken eines Bildes	
Wartung	62
Reinigung des Gehäuses	
Reinigung des Thermokopfes	
Technische Daten	64
Störungsüberprüfungen	66

Überblick

Der UP-860/860CE ist ein Schwarzweiß-Grafik-Drucker, der an Videogeräte angeschlossen werden kann.

Hohe Auflösung und gleichbleibende Druckqualität

- Dank dem Thermokopf mit schnellem Ansteuer-IC erhält man eine hohe Auflösung von 8,9 Punkten/mm.
- 256 Graustufen.

Schnelles Ausdrucken und praktische Kopierfunktion

- Das Ausdrucken einer Seite dauert nur 3,9 Sekunden.
- Vom gleichen Videobild k\u00f6nnen bis zu 11 Kopien ausgedruckt werden. Au\u00dBerdem ist das Ger\u00e4t mit einer Papiersparfunktion ausgestattet.

Ausdruck-Betriebsarten

- Am DIRECTION DIP-Schalter kann gewählt werden, ob der Ausdruck unten oder oben am Bild beginnt.
- Am ASPECT DIP-Schalter kann zwischen den Seitenverhältnissen 4:3 und 1:1 umgeschaltet werden.
- Am SCAN MODE DIP-Schalter kann der Druckbereich umgeschaltet werden.

Automatische Erkennung der Videosignalnorm

Die Norm des zugeleiteten Schwarzweiß-Videosignals (EIA oder CCIR) bzw. des zugeleiteten Farb-Videosignals (NTSC oder PAL) wird automatisch erkannt; eine manuelle Umschaltung ist nicht erforderlich.

Alarmsummer


Der Alarmsummer warnt vor Fehlfunktionen.

Einfaches Einlegen der Papierrolle

Es braucht lediglich der Papierfachdeckel durch Drücken der OPEN/CLOSE-Taste geöffnet und die Papierrolle eingelegt zu werden.

I Lage und Funktion der Bedienungselemente

Einzelheiten entnehmen Sie bitte den in Kreisen angegebenen Seiten.



- Netzschalter (ON/OFF) und Anzeige
 Zum Ein- und Ausschalten des Geräts. Im
 eingeschalteten Zustand leuchtet die Anzeige auf.
- Zur Einstellung des Ausdruck-Kontrastes.
- Helligkeitsregler (BRIGHT)
 Zur Einstellung der Ausdruck-Helligkeit.
- Ausgangssignalwähler (THRU/EE)
 Mit diesem Wähler kann das über die VIDEO OUTBuchse ausgegebene Videosignal wie folgt
 umgeschaltet werden.

THRU: Das Eingangssignal wird direkt zum Videomonitor ausgegeben.


EE: Das Eingangssignal durchläuft die Schaltkreise des Druckers, bevor es zum Videomonitor ausgegeben wird.

5 Positiv/Negativ-Wähler (POSI/NEGA) 6 Zur Umschaltung zwischen positivem und negativem Ausdruck.

- 6 Kopiertaste (COPY) 6 Durch Drücken dieser Taste wird eine Kopie des zuletzt ausgedruckten Bildes ausgedruckt.
- Ausdrucktaste (PRINT) (1)

 Zum Ausdrucken des momentan auf dem Monitorschirm angezeigten Bildes.

 Beim Drücken der PRINT-Taste wird das Bild im Drücker abgespeichert.
- 8 Papieranzeige (PAPER EMPTY)
 Diese Anzeige leuchtet auf, wenn das Druckpapier zur
 Neige geht.
- Taste zum Öffnen und Schließen (OPEN/CLOSE) Durch Drücken dieser Taste wird das Papierfach geöffnet und geschlossen. Außerdem dient die Taste zum Unterbrechen des Druckvorgangs.
- 10 Papiervorschub und Schneideeinrichtung



- Ternsteuerbuchse (REMOTE) (Stereo-Minibuchse)
 Zum Anschluß des Fußschalters FS-20 (nicht
 mitgeliefert), von dem aus der Druckvorgang gesteuert
 werden kann.
- 2 Gammawähler (GAMMA)

Mit diesem Wähler kann auf hohe Druckdichte umgeschaltet werden, wenn "High-Density"-Papier verwendet wird. Der Wähler arbeitet nur, wenn der PAPER DIP-Schalter auf TYPE II steht.

I: Weiche GradationII: Normale GradationIII: Harte Gradation

III: Harte Gradation

3 DIP-Schalter ®

Zur Einstellung verschiedener Druck-Betriebsarten und -Funktionen.

- Videoeingang (VIDEO IN) (BNC-Buchse)
 Zum Anschluß an den Videoausgang des Videogeräts.
- Videoausgang (VIDEO OUT) (BNC-Buchse) 2

 Zum Anschluß an den Videoeingang des

 Videomonitors. Das über die Buchse ausgegebene

 Signal hängt von der Einstellung des THRU/EE
 Wählers ab.

6 Netzanschluß (AC IN) 59
Zum Anschluß des mitgelieferten Netzkabels.

kann.

7 Feineinstellregier (D ADJ)
Normalerweise ist an diesem Regler keine Einstellung erforderlich. Nehmen Sie nur dann eine Feineinstellung der Druckdichte vor, wenn die Helligkeit am BRIGHT-Regler nicht eingestellt werden

Zur besonderen Beachtung

Zur Sicherheit

Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Betriebsspannung.

Das Gerät darf nur mit der unter "Technische Daten" angegebenen Betriebsspannung verwendet werden.

Falls Flüssigkeit oder ein Festkörper in das Gehäuse gelangt, brechen Sie sofort den Betrieb ab.

Trennen Sie das Gerät dann vom Stromnetz ab und lassen Sie es von einem Fachmann überprüfen.

Trennen Sie bei längerer Nichtverwendung das Gerät von der Wandsteckdose ab.

Zum Abziehen des Kabels fassen Sie stets am Stecker und niemals am Kabel selbst an.

Nehmen Sie das Gehäuse nicht auseinander.

Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten nur einem Fachmann.

Berühren Sie die Schneideklinge des Druckers nicht.

Schließen Sie den Netzstecker des Druckers nur an eine Steckdose mit Schutzerde an

Achten Sie darauf, daß die Schutzerde richtig angeschlossen ist.

Zum Betrieb

Schalten Sie während des Druckvorgangs die Stromversorgung nicht aus.

Bei Nichtbeachtung kann der Thermokopf beschädigt werden.

Zum Transportieren

Transportieren Sie den Drucker nicht mit eingelegter Papierrolle, da es sonst zu Störungen kommen kann.

Zur Installation

Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation, um einen internen Hitzestau zu vermeiden.


Stellen Sie den Drucker nicht auf Decken, Teppichen usw. und auch nicht in der Nähe von Vorhängen, Wandbehängen usw. auf.

Stellen Sie den Drucker beim Betrieb auf eine ebene, stabile Unterlage auf.

Halten Sie den Drucker außerdem von Wärmequellen fern. Stellen Sie ihn nicht in die Nähe von Heizungen oder Warmluftauslässen und auch nicht an Plätze, die direktem Sonnenlicht, starker Staubentwicklung, Feuchtigkeit, mechanischen Stößen oder Vibrationen ausgesetzt sind.


Anschlußhinweise

- Schalten Sie die Geräte aus, bevor Sie Anschlüsse vornehmen.
- Schließen Sie das Netzkabel als letztes an.



Einstellung der DIP-Schalter

Mit den DIP-Schaltern wird die Druck-Betriebsart eingestellt. Bevor Sie Einstellungen der DIP-Schalter vornehmen, schalten Sie das Gerät aus. Zur Einstellung verwenden Sie einen kleinen Schraubenzieher oder einen anderen spitzen Gegenstand. Werksseitig sind die Schalter wie folgt eingestellt:



- Papierwahlschalter (PAPER)
 Dieser Schalter muß auf der werksseitig voreingestellten Position stehen bleiben.
- Papierwahlschalter (PAPER)
 Stellen Sie den Schalter entsprechend des verwendeten Druckpapiers ein.
 Genaueres zum Papier siehe Seite 56.

Druckpapiertyp	Schalterstellung
UPP-110S, UPP-110	TYPE I (Normal)
UPP-110HD	TYPE II (High Density)

3 Leerpapiernachschubschalter (POSTFEED)


Um nach Ausdruck eines Bildes ein leeres Papier auszugeben, stellen Sie diesen Schalter auf ON.

Um Papier zu sparen, stellen Sie den Schalter dagegen auf OFF. Nach dem Ausdrucken wird dann nur ein kleiner Papierteil vorgeschoben, so daß das Druckpapier ökonomischer genutzt wird. Das Papier muß dann jedoch per Hand herausgenommen und geschnitten werden.

4 Seitenverhältnisschalter (ASPECT)

Normalerweise ist dieser Schalter auf ein Seitenverhältnis von 4:3 eingestellt. Bei einem Videobild mit einem Seitenverhältnis von 1:1 stellen Sie den Schalter auf 1:1 um.

Beim 1:1-Format ist der Ausdruck länger als beim 4:3-Format.




5 Speicherschalter (MEMORY)

Normalerweise sollte dieser Schalter auf FRAME (Vollbild) stehen. Wenn das Bild Bewegungsunschärfen (z.B. fliegender Ball) enthält, empfiehlt es sich, den Schalter auf FIELD (Halbbild) umzustellen. Die Bewegungsunschärfe reduziert sich dann, allerdings ist die Auflösung geringer.

6 Richtungswahlschalter (DIRECTION)


Zur Festlegung, ob die Ober- oder Unterseite des Bildes zuerst ausgedruckt wird. Normalerweise sollte dieser Schalter auf NORM stehen. Der Ausdruck erfolgt dann an der unteren Bildkante. Um den Ausdruck an der oberen Bildkante beginnen zu lassen, stellen Sie den Schalter auf REV.



7 8 Abtastgrößenschalter (SCAN)

Diese Schalter mit den Positionen NORM, WIDE 1 und WIDE 2 dienen zur Einstellung der Abtastgröße.

Um das Bild des Videomonitors in der Standardgröße auszudrucken, stellen Sie den SCAN-Schalter 8 auf NORM. Um die eventuell auf dem Monitorschirm nicht sichtbaren Bildkanten mit auszudrucken, stellen Sie den SCAN-Schalter 8 dagegen auf WIDE 1 oder den SCAN-Schalter 7 auf WIDE 2. Bei Einstellung auf WIDE 2 ist unabhängig von der Einstellung des SCAN-Schalters 8 stets auf die Bildgröße WIDE 2 geschaltet.



9 Eingangswahlschalter (INPUT)

Wenn ein Farbsignal zugeleitet wird, ist dieser Schalter auf COLOR, und wenn ein Schwarzweißsignal zugeleitet wird, auf B & W zu stellen.

10 75Ω-Abschlußschalter

Stellen Sie diesen Schalter auf OFF, wenn an der VIDEO OUT-Buchse ein Videogerät angeschlossen ist.

lst an der VIDEO OUT-Buchse kein Videogerät angeschlossen, stellen Sie den Schalter auf ON.

Wenn zwei Drucker an das Videogerät angeschlossen werden sollen, stellen Sie den 75Ω -Schalter des einen Druckers auf ON und den anderen auf OFF.

Einlegen des Druckpapiers

Hinweise zum Papier

Papiertypen

Wir empfehlen die Verwendung von Sony Papier. Bei Verwendung von anderem Papier ist die Bildqualität möglicherweise geringer. Verwenden Sie das Papier der UPP-110-Serie.

Drucker	Papiertyp
TYPE I (Normal)	UPP-110S
TYPE II (High Density)	UPP-110HD

Aufbewahrung des Papiers

Legen Sie das Papier nicht an heiße oder feuchte Plätze.

Achten Sie darauf, daß das Papier nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht oder anderen hellen Lichtquellen ausgesetzt ist.

Lagern Sie das Papier an einem kühlen, dunklen Ort (unter 30 $^{\circ}\text{C}).$

Es wird empfohlen, das Papier in einen Plastikbeutel einzupacken.

Das Papier darf nicht mit flüchtigen Lösungsmitteln oder Vinylchlorid in Kontakt gebracht werden.

Auch Kontakt mit Alkohol, Klebeband usw. ist zu meiden, da sonst der Ausdruck verblaßt. Um zwei Papiere aneinanderzukleben, verwenden Sie doppelseitiges Klebeband oder einen Klebstoff auf Wasserbasis.

Legen Sie das Papier nicht auf oder unter eine Diazokopie.


Bei Kontakt mit einer Diazokopie kann sich das Papier schwarz färben.

Einlegen des Papiers


Vor dem Einlegen des Papiers

Knicken Sie das Papier nicht und berühren Sie die Oberfläche nicht mit den Fingern. Durch Staub oder sonstige Verschmutzungen auf der Oberfläche leidet die Druckqualität. Nach dem Einlegen der Papierrolle ziehen Sie das Ende 15 bis 20 cm heraus und schneiden Sie es ab, damit das Papier straff ist. Bei Nichtbeachtung ist der Ausdruck möglicherweise beeinträchtigt oder es kommt zu Fehlfunktionen.


Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf ON.



2 Drücken Sie die OPEN/CLOSE-Taste zum Öffnen des Papierfachs.




3 Legen Sie die Papierrolle ein.




Die thermobeschichtete Seite des Papiers muß nach oben weisen.

Ziehen Sie 15 bis 20 cm des Papiers heraus, damit es straff sitzt.



Drücken Sie die OPEN/CLOSE-Taste zum Schließen des Papierfachs.


Zum Schließen des Papierfachs kann auch auf das Fach selbst gedrückt werden.



Einstellung von Ausdruck-Kontrast und -Helligkeit

Zum Einstellen des Kontrastes und der Helligkeit des Ausdruckes verfahren Sie wie folgt:

Stellen Sie den THRU/EE-Wähler auf EE.Der Videomonitor zeigt dann ein Bild, das die Schaltkreise des Druckers durchlaufen hat.




Stellen Sie Helligkeit und Kontrast am BRIGTH- und CONTR-Regler unter Beobachtung des Bildes auf dem Videomonitor ein.

Einstellung der Helligkeit \rightarrow BRIGHT-Regler



Einstellung des Kontrastes → CONTR-Regler



Durch Umschaltung des THRU/EE-Wählers auf THRU kann auf dem Videomonitor das dem Drucker zugeleitete Bild (das noch nicht die Schaltkreise des Druckers durchlaufen hat) angezeigt werden.

Ausdrucken eines Bildes


Vor dem Ausdrucken

- Vergewissern Sie sich, daß die DIP-Schalter richtig eingestellt sind (siehe Seite 53).
- Vergewissern Sie sich, daß das Videogerät an die VIDEO IN-Buchse des Druckers angeschlossen ist und auch die anderen Anschlüsse stimmen.
- Vergewissern Sie sich, daß die Papierrolle richtig eingelegt ist (siehe Seite 56).

Bedienungsschritte zum Ausdrucken

Zum Ausdrucken eines Bildes führen Sie die folgenden Schritte aus:

Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf ON. Die Anzeige leuchtet auf.




2 Vergewissern Sie sich, daß die PAPER EMPTY-Anzeige nicht leuchtet.

Falls die Anzeige leuchtet, legen Sie neues Papier ein.

3 Drücken Sie die PRINT-Taste, wenn der Videomonitor das gewünschte Bild anzeigt.

Der Ausdruck des Bildes beginnt.



Zum vorzeitigen Abbrechen des Druckvorgangs

Drücken Sie die OPEN/CLOSE-Taste während des Druck- oder Kopiervorgangs. Der Druckvorgang wird dann abgebrochen.

Stoppen des Druckvorgangs und Ausdrucken eines anderen Bildes

Drücken Sie die PRINT-Taste während des Druck- oder Kopiervorgangs. Der Druckvorgang stoppt, und der Drucker beginnt dann mit dem Ausdruck des momentan angezeigten Bildes.

Ausdrucken einer Kopie

Drücken Sie die COPY-Taste. Das zuletzt ausgedruckte Bild wird dann nochmals ausgedruckt. Für den Kopierbetrieb besitzt der Drucker einen Speicher, in dem bis zum erneuten Drücken der PRINT-Taste bzw. bis zum Ausschalten des Geräts das zuletzt ausgedruckte Bild abgelegt wird.

Hinweis

Wenn die COPY-Taste unmittelbar nach dem Einschalten gedrückt wird und kein Bild abgespeichert ist, ertönt ein Warnton.

Ausdrucken mehrerer Kopien

Durch wiederholtes Drücken der COPY-Taste (maximal 11mal) kann das gleiche Bild mehrfach ausgedruckt werden. Bei jedem Drücken der COPY-Taste ertönt ein kurzer Piepton.

Zum vorzeitigen Abbrechen des Kopierbetriebs

Drücken Sie die OPEN/CLOSE-Taste.

Ausdrucken eines Negativbildes

Stellen Sie den POSI/NEGA-Schalter auf NEGA.

Positivoild wie auf dem Monitor angezeigt




Reinigung des Gehäuses

Verwenden Sie zur Reinigung des Druckers keine starke Lösungsmittel. Verdünner und Scheuermittel greifen das Gehäuse an.


Reinigung des Thermokopfes

Wenn das ausgedruckte Bild unklar ist oder Streifen enthält, reinigen Sie den Thermokopf mit dem mitgelieferten Reinigungsblatt.


Stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf ON.



Drücken Sie die OPEN/CLOSE-Taste zum Öffnen des Papierfachs.



3 Legen Sie das Reinigungsblatt mit der schwarzen Seite nach unten hin weisend in den Schlitz des Papierfachs ein.




4 Halten Sie die OPEN/CLOSE-Taste gedrückt.

Das Papierfach schließt sich, und der Kopf-Reinigungsvorgang beginnt.

Halten Sie die OPEN/CLOSE-Taste gedrückt, bis der Summer ertönt und das Reinigungspapier wieder ausgeschoben wird.

(Während des Reinigungsprozesses ertönt der Summer.)



5 Nehmen Sie das Reinigungsblatt heraus.

Hinweise

- Drücken Sie niemals die PRINT- oder COPY-Taste, während sich das Reinigungsblatt im Drucker befindet.
- Reinigen Sie den Kopf nur, wenn unbedingt erforderlich. Durch zu häufiges Reinigen kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Technische Daten

Thermokopf Dünnfilmtyp (mit eingebautem Ansteuer-IC)

896-Punkt-Ansteuerung

Graustufen 256

Effektive Pixel EIA CCIR

 NORM: 808×472 Punkte
 808×560 Punkte

 WIDE 1: 848×490 Punkte
 848×582 Punkte

 WIDE 2: 896×508 Punkte
 896×608 Punkte

Ausdruckgröße EIA CCIR

 NORM: $90 \times 69 \text{ mm}$ $90 \times 69 \text{ mm}$

 WIDE 1: $95 \times 72 \text{ mm}$ $95 \times 71 \text{ mm}$

 WIDE 2: $100 \times 75 \text{ mm}$ $100 \times 75 \text{ mm}$

Ausdruckgeschwindigkeit

ca. 3,9 Sekunden/Bild (bei Seitenverhältnis von 4:3)

Bildspeicher 573 K × 6 Bit

Eingänge/Ausgänge

VIDEO IN (BNC)

EIA- oder CCIR-FBAS-Videosignale 1,0 Vss, 75 Ohm, hohe Impedanz

(automatische Umschaltung zwischen EIA und CCIR)

VIDEO OUT (BNC)

EIA- oder CCIR-FBAS-Videosignale

1,0 Vss, 75 Ohm, durchgeschleift, auf EE umschaltbar

REMOTE (Stereo-Minibuchse)*

Stromversorgung UP-860: 120 V Wechselspannung, 50/60 Hz

UP-860CE: 220 bis 240 V Wechselspannung, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme

UP-860: max. 1,6 A

UP-860CE: max. 1,0 A

Abmessungen $154 \times 106 \times 300 \text{ mm (B/H/T)}$

ausschl. vorspringender Teile und Bedienungselemente

Gewicht ca. 3,6 kg, nur Haupteinheit

Mitgeliefertes Zubehör

Papierrolle UPP-110HD (1) BNC-BNC-Verbindungskabel (1)

Netzkabel (1)

Kopf-Reinigungsblatt (1)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

* Technische Spezifikationen



- 1 GND
- 2 PRINT SIGNAL (TTL)
 Durch Zuleitung eines L-Impulses von mehr als 100 ms wird der Druckvorgang gestartet.
 3 PRINT BUSY (TTL)
- 3 PRINT BUSY (TTL) Wird w\u00e4hrend des Druckvorgangs auf H geschaltet.

Störungsüberprüfungen

Symptom	Ursache/Abhilfe Siehe auch die in ● angegebenen Seiten.
Weiße Flecken auf den zuerst ausgedruckten Bildern.	Die weißen Flecken auf den zuerst ausgedruckten Bildern werden durch Staub auf dem Papier verursacht. → Das Papier durch Drücken der OPEN/CLOSE-Taste vorschieben, bis einwandfreies Papier vorhanden ist.
Der Ausdruckvorgang beginnt bei Drücken der PRINT-Taste nicht.	 Das Papier wird nicht vorgeschoben. → Ist das Papier ausreichend gespannt? → Ist das Gerät eingeschaltet? → Stimmen die Anschlüsse? (Siehe Seite ②) Wenn der Alarmsummer ertönt: → Hat sich der Thermokopf überhitzt? → Wird das Videosignal des auszudruckenden Bildes zugeleitet? → Ist das Papier richtig eingelegt? Das Papier wird vorgeschoben, der Ausdruckvorgang beginnt jedoch nicht. → Ist das Papier mit der thermobeschichteten Seite nach oben hin weisend eingelegt?
Schwarze Ränder oder unvollständiger Ausdruck.	Diese Störungen rühren möglicherweise vom zugeleiteten Videosignal her. → Die Einstellung der SCAN DIP-Schalter ändern (siehe Seite ๋).
Papierstau.	 Das Papierfach durch Drücken der OPEN/CLOSE-Taste öffnen und das gestaute Papier vorsichtig herausziehen. Hat sich Feuchtigkeit im Geräteinneren angesammelt? →Wenn das Gerät unmittelbar von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann sich Feuchtigkeit im Inneren ansammeln. In einem solchen Fall das Papier herausnehmen, das Gerät ausschalten und etwa zwei Stunden lang abwarten.
Der Ausdruck ist verschmutzt.	Ist der Thermokopf verschmutzt? → Den Thermokopf mit dem mitgelieferten Reinigungsblatt reinigen (siehe Seite ๋ ②)
Beim wiederholten Ausdrucken von sehr dunklen Bildern stoppt der Drucker automatisch.	Es handelt sich nicht um eine Störung des Geräts. Wenn mehr als 15 sehr dunkle oder schwarze Bilder ausgedruckt werden, stoppt der Druckvorgang und der Summer ertönt. Die Schutzschaltung ist angesprochen, um eine Überhitzung des Thermokopfes zu verhindern. In einem solchen Fall vor dem Fortsetzen des Druckens etwas abwarten.
Weiße Linien und kleine Buchstaben werden nicht klar ausgedruckt.	Möglicherweise steht der INPUT DIP-Schalter auf COLOR, obwohl ein Schwarzweißsignal zugeleitet wird.
Kleine Quadrate sind über den ganzen Bildschirm verteilt.	Möglicherweise steht der INPUT DIP-Schalter auf B & W, obwohl ein Farbsignal zugeleitet wird.
Der Ausdruck ist zu dunkel oder zu hell.	Ist der 75Ω - Abschlußschalter richtig eingestellt? (Siehe Seite 5) Ist der GAMMA DIP-Schalter richtig eingestellt? (Siehe Seite 5)
Der Ausdruck ist verzerrt.	Steht der ASPECT DIP-Schalter auf 1:1?

Español

Antes de emplear la unidad, lea detenidamente este manual, y consérvelo para futuras referencias.

Advertencia

Para evitar incendios o el riesgo de electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. En caso de avería, solicite sólo los servicios de personal cualificado.

Para el modelo UP-860CE

↑ Este símbolo grabado en el equipo indica que el mismo está clasificado como equipo de tipo B de acuerdo con la definición especificada por la publicación 601-1 (Seguridad de equipos eléctricos médicos) de la IEC.

Este equipo posee el grado de protección adecuado contra descargas eléctricas particularmente en relación con

- corriente de fuga permisible
- fiabilidad de la conexión a tierra de protección

Índice

Descripción general	70
Ubicación y función de partes y controles	
Panel posterior	
Precauciones	73
Conexiones	74
Ajuste de los interruptores DIP	75
Carga del papel de impresión	
Papel de impresión Inserción del papel de impresión	
Impresión	
Ajuste del contraste y el brillo de impresión Impresion de una imagen	
Mantenimiento	84
Limpieza del exteriorLimpieza de la cabeza térmica	84
Especificaciones	86
Solución de problemas	88

Descripción general

El UP-860/860CE es un videoimpresor gráfico en blanco y negro que puede emplearse para imprimir las imágenes visualizadas en un equipo de vídeo.

Impresión clara y consistente

- Impresión de gran definición, 8,9 puntos/mm, empleando una cabeza térmica con un circuito integrado excitador de alta velocidad
- · 256 tonos entre blanco y negro

Impresión rápida

- Usted podrá realizar una impresión en unos 3,9 segundos.
- Usted podrá realizar continuamente un máximo de 11 copias de la misma imagen.
 Además, podrá economizar papel con la función de ahorro de papel.

Modos de salida

- Usted podrá elegir impresión comenzando desde la parte inferior o la superior de la imagen con el interruptor DIP DIRECTION.
- Usted podrá ajustar el formato a 4:3 o 1:1 con el interruptor DIP ASPECT.
- Usted podrá ajustar el área que desee imprimir con el interruptor DIP SCAN MODE.

Discriminación automática de la señal de vídeo

El tipo de señal de vídeo de entrada en blanco y negro (EIA o CCIR) o en color (NTSC o PAL) se discriminará e imprimirá automáticamente; no será necesario cambiar manualmente ningún selector.

Zumbador de alarma


La función del zumbador de alarma evita que usted realice cualquier operación errónea.

Carga fácil y rápida del papel de impresión

Usted podrá cargar el rollo de papel simplemente abriendo la tapa del rollo de papel con la tecla OPEN/CLOSE y colocando el rollo.

Ubicación y función de partes y controles

Con respecto a los detalles, consulte las páginas indicadas en los círculos.




- 1 Interruptor e indicador de alimentación (ON/OFF)
 Presiónelo para conectar la alimentación. Cuando
 conecte la alimentación, el indicador se encenderá.
- Control de contraste (CONTR)
 Empléelo para ajustar el contraste de la impresión.
- Control de brillo (BRIGHT)
 Empléelo para ajustar el brillo de la impresión.
- Selector de salida (THRU/EE)
 Empléelo para seleccionar la salida de la señal de vídeo a través del conector VIDEO OUT.

THRU: las señales de entrada saldrán directamente al monitor.

- EE: las señales de entrada saldrán al monitor después de haberse procesado en los circuitos del videoimpresor.
- 5 Selector de positivo/negativo (POSI/NEGA) ® Empléelo para cambiar entre impresión positiva y negativa.

- 6 Tecla de copia (COPY) ®
 Presiónela para realizar una copia de la impresión anterior.
- 7 Tecla de impresión (PRINT) Presiónela para imprimir la imagen que esté visualizándose en el monitor.

 La imagen visualizada cuando presione la tecla PRINT se almacenará en la memoria.
- Indicador de falta de papel (PAPER EMPTY)
 Se encenderá cuando el videoimpresor carezca de papel.
- 9 Tecla de apertura/cierre (OPEN/CLOSE)
 Presiónela para abrir o cerrar la puerta. Además,
 presiónela para cesar la impresión que esté
 realizándose.
- Alimentador y cortador de papel Empléelo para cortar el papel de impresión.



Conector para control remoto (REMOTE) (minitoma estéreo)

Conéctele un interruptor de pedal FS-20 (no suministrado) para controlar a distancia la operación de impresión.

2 Selector de impresión (GAMMA)

Este selector cambia el modo de impresión para papel de alta densidad. Este selector será efectivo cuando el interruptor DIP PAPER esté ajustado a TYPE II.

I : Tonos suavesII : Tonos mediosIII : Tonos fuertes

3 Interruptores DIP @

Estos interruptores establecen los modos y las funciones de impresión.

Conector de entrada de vídeo (VIDEO IN) (tipo BNC) @

Conéctelo al conector de salida de vídeo del equipo de vídeo.

5 Conector de salida de vídeo (VIDEO OUT) (tipo BNC) @

Conéctelo al conector de entrada de vídeo del monitor. El tipo de la señal de salida dependerá del ajuste del selector THRU/EE.

Conector de entrada de CA (AC IN) CON Conéctelo a una toma de la red empleando el cable de alimentación de CA suministrado.

7 Control de ajuste fino de densidad (D ADJ) Este control normalmente no se emplea. Utilícelo solamente cuando tenga que ajustar con precisión la densidad cuando no pueda regular el brillo con el control BRIGHT.

iones

Seguridad

Antes de emplear el videoimpresor, compruebe su tensión de alimentación.

Alimente el videoimpresor solamente con la fuente de alimentación indicada en "Especificaciones".

Si dentro de la unidad cae algún objeto sólido o líquido, pare inmediatamente la operación.

Desenchufe la unidad y haga que sea comprobada por personal cualificado.

Cuando no vaya a emplear la unidad durante mucho tiempo, desenchúfela de la red.

Desconecte el cable de alimentación tirando del enchufe. No tire nunca del propio cable.

No desarme la unidad.

En caso de avería, solicite los servicios de personal cualificado solamente.

No toque la cuchilla de corte del videoimpresor.

Conecte el enchufe de alimentación del videoimpresor a una toma de la red que posea terminal de puesta a tierra.

La puesta a tierra de seguridad deberá realizarse adecuadamente.

Operación

No desconecte la alimentación mientras la unidad esté imprimiendo.

Si lo hiciese, la cabeza térmica podría dañarse.

Transporte

No transporte ni mueva el videoimpresor mientras el rollo de papel esté colocado.

Si lo hiciese, podría causar problemas.

Instalación

Ventile adecuadamente la unidad para evitar su recalentamiento.


No coloque la unidad sobre superficies tales como alfombras, mantas, etc., ni cerca de materiales tales como cortinas o tapices.

Coloque el videoimpresor sobre una superficie estable y nivelada mientras esté en funcionamiento.

No instale la unidad cerca de fuentes térmicas. Evite lugares cercanos a radiadores o conductos de aire cálido, o sometidos a la luz solar directa, polvo excesivo, humedad, golpes, o vibraciones.


Notas sobre las conexiones

- Antes de realizar las conexiones, desconecte la alimentación de todos los dispositivos empleados.
- Conecte el cable de alimentación de CA en último lugar.



Ajuste de los interruptores DIP

Ajuste los interruptores DIP de acuerdo con el modo de impresión requerido. Antes de ajustar los interruptores DIP, desconecte la alimentación. Cambie los ajustes empleando una herramienta puntiaguda pequeña, como un destornillador. Los ajustes de fábrica son los siguientes.



1 Interruptor de papel (PAPER)

Deje el interruptor PAPER 1 en la posición ajustada en fábrica.

2 Interruptor de papel (PAPER)

Ajuste el interruptor PAPER 2 de acuerdo con el tipo de papel de impresión que vaya a emplear. Con respecto a los detalles sobre el papel, consulte la página 78.

Tipo de papel de impresión	Posición del interruptor
UPP-110S, UPP-110	TYPE I (normal)
UPP-110HD	TYPE II (alta densidad)


3 Interruptor de postavance (POSTFEED)

Póngalo en ON para que avance papel extra después de haberse impreso la imagen.

Para economizar papel haciendo que avance un poco solamente después de haberse impreso la imagen, ponga este interruptor en OFF. Usted podrá realizar más impresiones por rollo de papel de impresión con este interruptor en OFF. Sin embargo, usted tendrá que extraer y cortar manualmente el papel.

4 Interruptor de formato (ASPECT)

Normalmente deje este interruptor en 4:3. Cuando el formato de la señal de vídeo sea 1:1, ponga este interruptor en 1:1. La impresión será más larga que en 4:3.




5 Interruptor de memoria (MEMORY)

Normalmente deje este interruptor en FRAME. Para imprimir imágenes de movimiento rápido (como una pelota lanzada), la impresión puede resultar borrosa. Cuando suceda esto, ponga el interruptor en FIELD. La definición de la impresión empeorará, pero será menos borrosa.


6 Interruptor de sentido (DIRECTION)

Emplee este interruptor para seleccionar impresión desde la parte superior o la inferior de la pantalla. Normalmente deje este interruptor en NORM. La impresión se realizará desde la parte inferior de la pantalla. Para iniciar la impresión desde la parte superior de la pantalla, ponga este interruptor en REV.



7 8 Interruptores de exploración (SCAN)

Poniendo estos interruptores en la posición apropiada, el área de impresión podrá ampliarse en el orden de NORM – WIDE 1 – WIDE 2. Para imprimir solamente la imagen visualizada en el tamaño de pantalla estándar del monitor, ponga el interruptor SCAN 8 en NORM. Para imprimir cuando la exploración de la señal sobrepase los bordes de la pantalla del monitor estándar, ponga el interruptor SCAN 8 en WIDE 1 o el interruptor SCAN 7 en WIDE 2. Cuando haya elegido la posición WIDE 2, se seleccionará WIDE 2 independientemente de la posición del interruptor DIP SCAN 8.



9 Interruptor de entrada (INPUT)

Ponga este interruptor en OFF (COLOR) cuando la señal de entrada que desee imprimir sea de color. Póngalo en ON (B & W) cuando la señal sea de blanco y negro.

10 Interruptor de 75 ohmios (75 Ω)

Ponga este interruptor en OFF cuando conecte un equipo de vídeo al conector VIDEO OUT.

Pónngalo en ON cuando no conecte un equipo de vídeo al conector VIDEO OUT. Cuando desee conectar dos videoimpresores al equipo de vídeo, ponga el interruptor 75Ω de un videoimpresor cualquiera en ON y el del otro en OFF.

Carga del papel de impresión

Papel de impresión

Tipo de papel

El empleo de papel que no sea Sony puede resultar en disminución del rendimiento del videoimpresor y en impresión de mala calidad. Emplee solamente papel de la serie UPP-110.

Videoimpresor	Tipo de papel
TYPE I (Normal)	UPP-110S
TYPE II (alta densidad)	UPP-110HD

Almacenamiento del papel

No deje el papel no utilizado en lugares cálidos ni húmedos.

No lo deje tampoco expuesto a la luz solar directa ni a otro tipo de iluminación intensa durante mucho tiempo.

Guarde el papel no utilizado o impreso en un lugar fresco y obscuro (con menos de 30°C).

Recomendamos guardar el papel impreso en una bolsa de polipropileno.

No permita que ningún disolvente orgánico volátil ni cloruro de vinilo entre en contacto con el papel impreso.

El alcohol y las cintas o películas plásticas harán que la impresión se desvanezca. Para pegar el papel impreso sobre otro, emplee cinta plástica por ambas caras, o pegamento basado en agua o sólido.

No apile el papel impreso sobre ni debajo de hojas de copia con diazoación recién reveladas.


De lo contrario, la impresión puede descolorarse en negro.

Inserción del papel de impresión


Antes de insertar el papel

No doble el papel ni toque la superficie de impresión.
El polvo en esta superficie resultará en una impresión de mala calidad.
Después de insertar el papel, ténselo tirando de él hacia afuera y cortando los primeros 15 a 20 cm. De lo contrario, la calidad de impresión podría resultar insatisfactoria y funcionar mal el videoimpresor.


1 Presione ON/OFF a fin de conectar la alimentación del videoimpresor.




Presione la tecla OPEN/CLOSE para abrir la tapa del rollo de papel.



Coloque el rollo de papel en el videoimpresor.




Tire hacia afuera del papel unos 15 o 20 cm para tensarlo.



Presione la tecla OPEN/CLOSE para cerrar la tapa del rollo de papel.

Usted también podrá cerrar la tapa del rollo de papel empujándola simplemente.




Ajuste del contraste y el brillo de impresión

Usted podrá ajustar el contraste y el brillo de impresión.

Ponga el selector THRU/EE en EE.

Empleando el monitor, podrá comprobar la imagen de una señal procesada por los circuitos del videoimpresor.




2 Ajuste el brillo y el contraste empleando los controles BRIGHT y CONTR observando la imagen en el monitor.

Ajuste del brillo → Control BRIGHT



Ajuste del contraste → Control CONTR



Poniendo el selector THRU/EE en THRU, podrá comprobar la imagen de las señales introducidas en el videoimpresor y que salen directamente al monitor sin ser procesadas mediante los circuitos del videoimpresor.

Impresión de una imagen

Antes de imprimir


- Compruebe si los interruptores DIP están en la posición correcta (consulte la página 75).
- Compruebe si las conexiones son correctas, y si la fuente de impresión está conectada al conector VIDEO IN,
- Compruebe si el rollo de papel está correctamente cargado (consulte la página 78).

Impresión de una imagen

Para imprimir una imagen, realice los pasos siguientes.

1 Presione POWER a fin de conectar la alimentación del videoimpresor.

El indicador de alimentación se encenderá.




2 Cerciórese de que el indicador PAPER EMPTY no esté encendido.

Si lo está, cargue un rollo de papel.

3 Cuando la pantalla del monitor muestre la imagen que desee imprimir, presione PRINT.

El videoimpresor imprimirá la imagen visualizada en el momento de presionar la tecla PRINT.



Parada de la impresión

Presione la tecla OPEN/CLOSE durante la impresión o la copia. El videoimpresor dejará de funcionar.

Parada de la impresión para imprimir otra imagen mostrada en la pantalla

Presione la tecla PRINT durante la impresión o la copia. El videoimpresor cesará la impresión y comenzará a imprimir la imagen visualizada en el momento de presionar la tecla PRINT.

Copia de la imagen previamente impresa

Presione la tecla COPY. El videoimpresor realizará una copia de la imagen previamente impresa. La última impresión se conservará en la memoria del videoimpresor hasta que vuelva a presionar la tecla PRINT o hasta que desconecte la alimentación.

Nota

Si presiona la tecla COPY inmediatamente después de haber conectado la alimentación, sonará el zumbador. (En la memoria no hay nada almacenado.)

Copia múltiple de la misma impresión

Presione la tecla COPY cuantas veces sea necesario (11 copias como máximo incluyendo la primera impresión) durante la impresión o la copia de la primera impresión. Cada vez que presione la tecla COPY, el zumbador sonará brevemente.

Para cesar la copia

Presione la tecla OPEN/CLOSE.

Impresión de una imagen negativa

Ponga el interruptor POSI/NEGA en NEGA.

Blanco y negro como se visualiza en el monitor



Blanco y negro invertidos, imagen negativa


Limpieza del exterior

Para limpiar el videoimpresor, no emplee disolventes fuertes. El diluidor de pintura o los limpiadores abrasivos dañarán la caja.


Limpieza de la cabeza térmica

Cuando la impresión resulte sucia o aparezcan bandas en la impresión, emplee la hoja limpiadora suministrada para limpiar la cabeza térmica.


Presione ON/OFF a fin de conectar la alimentación del videoimpresor.



2 Presione OPEN/CLOSE para abrir la tapa del rollo de papel.




Inserte la hoja limpiadora de la cabeza térmica, con la superficie negra hacia abajo, en la ranura de la tapa del rollo de papel.



4 Mantenga presionada la tecla OPEN/CLOSE.

La tapa del rollo de papel se cerrará, y el videoimpresor comenzará a limpiar la cabeza térmica.

Mantenga presionada la tecla OPEN/CLOSE hasta que comience a sonar el zumbador y el videoimpresor comience a expulsar la hoja limpiadora. (El zumbador sonará durante el proceso de limpieza.)



5 Extraiga la hoja limpiadora.

Notas

- No presione nunca la tecla PRINT ni COPY mientras la hoja limpiadora esté insertada en el videoimpresor.
- Limpie la cabeza térmica solamente cuando sea necesario. Si la limpiase con demasiada frecuencia, podría provocar el mal funcionamiento del videoimpresor.

Especificaciones

Cabeza térmica Cabeza térmica de película fina (con IC excitador incorporado),

excitación de 896 puntos

Tonos 256

Elementos de imagen efectivos

 EIA
 CCIR

 NORM:
 808 × 472 puntos
 808 × 560 puntos

 WIDE 1:
 848 × 490 puntos
 848 × 582 puntos

 WIDE 2:
 896 × 508 puntos
 896 × 608 puntos

Tamaño de impresión

Velocidad de impresión

Aprox. 3,9 segundos/pantalla (formato 4:3)

Memoria de imagen

573K × 6 bitios

Conectores de entrada/salida

VIDEO IN (BNC) EIA o CCIR

Señales de vídeo compuestas 1,0 Vp-p, 75 ohmios/alta impedancia (discriminación automática de EIA/CCIR)

VIDEO OUT (BNC) EIA o CCIR

Señales de vídeo compuestas

1,0 Vp-p, 75 ohmios, paso directo/EE conmutable

REMOTE (minitoma estéreo)*

Alimentación UP-860: 120 V CA, 50/60 Hz

UP-860CE: 220 a 240 V CA, 50/60 Hz

Consumo UP-860: 1,6 A como máx.

UP-860CE: 1,0 A como máx.

Dimensiones $154 \times 106 \times 300$ mm (an/al/prf), excluyendo partes y controles

salientes

Peso Aprox. 3,6 kg, Unidad principal solamente

Accesorios suministrados

Rollo de papel (UPP-110HD) (1) Cable conector (BNC-BNC) (1) Cable de alimentación de CA (1) Hoja limpiadora de la cabeza (1)

Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.

* Especificaciones técnicas



- 1. Masa (GND)
- 2. Señal de impresión (PRINT SIGNAL) (TTL) Entrada de pulso de nivel bajo durante 100 mseg para iniciar la impresión.
- 3. Impresora ocupada (PRINT BUSY) (TTL) Pasa a nivel alto durante la impresión.

Solución de problemas

Síntoma	Causa/Solución Consulte también las páginas indicadas en ●.
En las primeras impresiones aparecen manchas blancas.	Al imprimir un rollo de papel recién insertado, el polvo de la superficie del papel puede causar manchas blancas en las impresiones. → Haga que el papel avance hasta que salga limpio presionando la tecla OPEN/CLOSE.
La impresión no se inicia al presionar la tecla PRINT.	 El papel no avanza. → ¿Está tenso el papel? → ¿Está conectada la alimentación? → ¿Son correctas las conexiones? (página) Cuando suene el zumbador: → ¿Se ha recalentado la cabeza térmica? → ¿Está introduciéndose la señal de la imagen que desea imprimir? → ¿Está correctamente cargado el papel? El papel avanza, pero no se inicia la impresión. → ¿Está insertado el papel con la cara termosensible hacia arriba?
Bordes negros o partes perdidas alrededor de la impresión	Esto puede producirse de acuerdo con la señal de vídeo aplicada al videoimpresor. → Cambie el ajuste de los interruptores DIP SCAN. (página ๋)
Atasco del papel	 Abra la tapa del rollo de papel presionando la tecla OPEN/CLOSE, y después extraiga el papel atascado tirando lentamente del mismo. ¿Se ha condensado humedad en el videoimpresor? Si traslada repentinamente el videoimpresor de un lugar frío a otro cálido, es posible que se condense humedad en su interior. En tal caso, extraiga el papel, desconecte la alimentación, y deje el videoimpresor sin utilizar durante una o dos horas.
La impresión resulta sucia.	¿Está sucia la cabeza térmica? →Limpie la cabeza térmica con la hoja limpiadora suministrada (página).
El videoimpresor se para al imprimir continuamente imágenes negras.	Esto puede ocurrir cuando el videoimpresor imprima continuamente 15 o más imágenes negras. En tal caso, el zumbador sonará. Esto se debe a que se ha activado el circuito protector contra recalentamiento de la cabeza térmica. Detenga la impresión durante cierto tiempo.
Las líneas blancas o las letras pequeñas de la pantalla no se imprimen claramante.	¿Está el interruptor DIP INPUT en COLOR cuando la señal de entrada es de blanco y negro?
En toda la pantalla aparecen cuadrados pequeños.	¿Está el interruptor DIP INPUT en B & W cuando la señal de entrada es de color?
La impresión es demasiado obscura o clara.	¿Está el interruptor 75Ω correctamente ajustado? (página 🕡) ¿Está el interruptor DIP GAMMA correctamente ajustado? (página 🔞)
La impresión resulta alargada.	¿Está el interruptor DIP ASPECT en 1:1?

Italiano

Prima di usare l'apparecchio, leggere con attenzione questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri.

Attenzione

Per evitare incendi o cortocircuiti, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Per evitare scosse elettriche, non aprire l'apparecchio. Per le riparazioni rivolgersi solo a personale qualificato.

Per il modello UP-860CE

↑ Questo simbolo sull'apparecchio indica che l'apparecchio è classificato come aparecchio di tipo B in base alla definizione riportata dalla pubblicazione IEC- 601-1. (Safety of Medical Electrical Equipment) Quasto apparecchio fornisce una protezione adeguata contro le scosse elettriche, con particolare riguardo a:

- correnti di dispersione consentite;
- sicurezza del collegamento di messa a terra protettivo.

ndice

Presentazione	92
Posizione e funzione delle parti e dei comandi	
Pannello anteriore	93
Pannello posteriore	94
Precauzioni	95
Collegamenti	96
Regolazione degli interruttori DIP	
Inserimento della carta	100
Carta per la stampante	100
Inserimento della carta	101
Operazione di stampa	103
Regolazione del contrasto e della luminosità degli stampati	103
Per stampare un'immagine	104
Manutenzione	100
Pulizia del rivestimento	
Pulizia della testina termica	106
Caratteristiche tecniche	108
Soluzione di problemi	110

Presentazione

L'UP-860/860CE è una stampante grafica video in bianco e nero che può essere usata per stampare immagini da apparecchi video.

Qualità di stampa chiara e stabile

- Stampa ad alta definizione di 8,9 punti/mm grazie alla testina termica con circuiti intergrati di pilotaggio ad alta velocità
- · 256 gradazioni di bianco e nero

Rapidità di stampa

- È possibile stampare una singola immagine in circa 3,9 secondi.
- È possibile eseguire consecutivamente un massimo di 11 copie della stessa immagine. Inoltre è possibile risparmiare carta con la funzione di risparmio carta.

Modi di stampa

- È possibile stampare a partire dalla parte inferiore o dalla parte superiore dell'immagine regolando l'interruttore DIRECTION DIP.
- È possibile regolare il rapporto di formato degli stampati da 4:3 a 1:1 regolando l'interruttore ASPECT DIP.
- È possibile modificare il campo da stampare regolando l'interruttore SCAN MODE DIP.

Discriminazione automatica del segnale video

Il tipo di segnale video bianco e nero in ingresso (EIA o CCIR) o segnale a colori in ingresso (NTSC o PAL) viene automaticamente discriminato e stampato; non è necessario regolare manualmente alcun interruttore.

Cicalino di avvertimento

La funzione di cicalino di avvertimento evita che vengano commessi degli errori nell'uso dell'apparecchio.


Inserimento della carta facile e veloce

É possibile inserire la carta semplicemente aprendo il coperchio della carta con il tasto OPEN/CLOSE e inserendo il rotolo della carta.

Posizione e funzione delle parti e dei comandi

r i dettagli fare riferimento alle pagine indicate nei cerchietti.

Pannello anteriore



Interruttore di alimentazione (ON/OFF) e indicatore

Premerlo per accendere la stampante. L'indicatore si illumina quando l'apparecchio è acceso.

Comando di contrasto (CONTR) @

Usare questo comando per regolare il contrasto della stampa.

Comando di luminosità (BRIGHT) @

Usare questo comando per regolare la luminosità della stampa.

Selettore segnali diretti/elaborati (THRU/EE) (8)

Usare questo selettore per selezionare il segnale video in uscita dal connettore VIDEO OUT.

THRU: i segnali in ingresso sono emessi

direttamente al monitor vido.

EE: i segnali in ingresso sono emessi al monitor

video dopo essere stati elaborati dai circuiti

della stampante.

Selettore positivo/negativo (POSI/NEGA) @

Usare questo selettore per alternare la stampa positiva e quella negativa.

6 Tasto di copia (COPY) ®

Premere questo tasto per ottenere una copia della stampa precedente.

7 Tasto di stampa (PRINT)

Premere questo tasto per stampare l'immagine attualmente visualizzata sullo schermo del monitor. L'immagine visualizzata quando si preme il tasto PRINT viene memorizzata.

8 Indicatore di fine carta (PAPER EMPTY)


Questo indicatore si illumina quando la stampante rimane senza carta.

9 Tasto di apertura/chiusura (OPEN/CLOSE)

Premerlo per aprire o chiudere lo sportello. Inoltre, premere questo tasto per interrompere la stampa a metà.

10 Alimentatore carta e taglierina

Usarla per tagliare la carta di stampa.



Connettore di comando a distanza (REMOTE)
 (minipresa stereo)

Collegarlo all'interruttore di controllo a pedale FS-20 (non in dotazione) per il controllo a distanza dell'operazione di stampa.

2 Selettore tipo di carta (GAMMA)

Questo selettore cambia il modo di stampa per l'uso con carta di stampa ad alta densità. Questo selettore funziona quando l'interruttore DIP PAPER è regolato su TIPE II.

I: Gradazione leggera

II: Normale

III: Gradazione forte

3 Interruttori DIP (DIP) 1

Questi interruttori servono per la regolazione dei vari modi di stampa e delle funzioni.

Connettore di ingresso video (VIDEO IN) (tipo BNC)

Collegarlo al connettore di uscita video dell'apparecchio video.

5 Connettore di uscita video (VIDEO OUT) (tipo BNC)

Collegarlo al connettore di ingresso video del monitor video. Il tipo di segnale in uscita dipende dalla regolazione del selettore THRU/EE.

Connettore di ingresso alimentazione CA (AC IN)

Per il collegamento ad una presa a muro tramite il cavo di alimentazione CA in dotazione.

Comando di regolazione precisa densità (D ADJ)

Normalmente non è necessario usare questo
comando. Usarlo solo se è necessario eseguire
regolazioni precise della densità quando non è
possibile controllare la luminosità con il comando
BRIGHT.

'recauzioni

Sicurezza

Controllare la tensione operativa della stampante prima dell'uso.

Alimentare l'apparecchio solo con la fonte di alimentazione specificata in "Caratteristiche tecniche".

Interrompere immediatamente il funzionamento in caso di penetrazione di oggetti o liquidi all'interno dell'apparecchio.

Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e farlo controllare da personale qualificato.

Se non si intende usare l'apparecchio per un lungo periodo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

Scollegare il cavo afferrandolo per la spina. Non tirare mai il cavo stesso.

Non smontare l'apparecchio.

Per le riparazioni rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

Non toccare la seghetta di taglio della carta della stampante.

Collegare la spina del cavo di alimentazione della stampante ad una presa a muro dotata di terminale di messa a terra di protezione.

La messa a terra di sicurezza deve essere corretta.

Funzionamento

Non spegnere la stampante durante l'operazione di stampa.

Altrimenti, la testina termica può essere danneggiata.

Trasporto della stampante

Non trasportare e muovere la stampante con il rotolo della carta inserito nella stampante.

Se questo accade, può causave dei proslemi.

Installazione

Consentire una buona circolazione d'aria per prevenire il surriscaldamento interno dell'apparecchio.


Non collocare l'apparecchio su materiali morbidi, quali tappeti, coperte, ecc., o vicino a tendaggi e simili.

Durante il funzionamento, collocare la stampante su una superficie piana e stabile. Non collocare la stampante nei pressi di fonti di calore, come radiatori o condotti dell'aria calda, o in luoghi soggetti alla luce solare diretta, polvere eccessiva, umidità, vibrazioni meccaniche o scosse.

Collegamenti


Note sui collegamenti

- Spegnere tutti gli apparecchi prima di eseguire i collegamenti.
- · Collegare il cavo di alimentazione CA per ultimo.



Regolazione degli interruttori DIP

Regolare gli interruttori DIP a seconda del modo di stampa desiderato. Prima di regolare gli interruttori DIP, spegnere la stampante. Quindi eseguire la regolazione servendosi di un oggetto piccolo e appuntito, come un piccolo cacciavite. Le regolazioni eseguite in fabbrica sono come segue.



- Interruttore del tipo di carta (PAPER)
 Lasciare l'interruttore PAPER 1 sulla posizione regolata in fabbrica.
- Interruttore di tipo di carta (PAPER)
 Regolare l'interruttore PAPER 2 a seconda del tipo di carta di stampa impiegato. Per dettagli sulla carta, vedere pagina 100.

Tipo di carta di stampa	Posizione interruttore
UPP-110S, UPP-110	TYPE I (normale)
UPP-110HD	TYPE II (alta densità)


Interruttore di inserimento carta dopo la stampa (POSTFEED)

Perché la stampante inserisca altra carta vergine ogni volta che viene stampata un'immagine, regolare questo interruttore su ON.

Per risparmiare carta inserendo solo una minima quantià di carta dopo la stampa di un'immagine, regolare questo interruttore su OFF. È possibile ottenere un maggiore numero di stampe da un rotolo di carta di stampa se si regola questo interruttore su OFF. Tuttavia, in questo caso è necessario estrarre e tagliare la carta personalmente.

4 Interruttore di formato (ASPECT)

Normalmente, lasciare questo interruttore su 4:3. Se il rapporto di formato del segnale video è 1:1, regolare questo interruttore su 1:1. Lo stampato risulterà più lungo di quello ottenuto col rapporto 4:3.




5 Interruttore di memoria (MEMORY)

Normalmente, lasciare questo interruttore su FRAME. Quando si stampano immagini in rapido movimento (come il movimento di una palla mentre viene lanciata), la stampa può risultare confusa. In questi casi, regolare l'interruttore su FIELD. La stampa sarà meno definita ma più chiara.

6 Interruttore di orientamento (DIRECTION)

Usare questo interruttore per selezionare se stampare prima la parte superiore o quella inferiore dell'immagine sullo schermo.


Normalmente, lasciare questo interruttore su NORM. La stampa viene eseguita a partire dal lato inferiore dello schermo. Per iniziare la stampa dalla parte superiore dello schermo, regolare questo interruttore su REV.



[7] 8 Interruttori di modo di scansione (SCAN)

Regolando questi interruttori sulla posizione appropriata è possibile estendere il campo di stampa da NORM a WIDE 1 a WIDE 2.

Per stampare solo l'immagine visualizzata sul formato schermo standard del monitor video, regolare l'interruttore SCAN 8 su NORM. Per stampare quando il segnale si estende oltre i bordi dello schermo monitor standard, regolare l'interruttore SCAN 8 su WIDE 1 o l'interruttore SCAN 7 su WIDE 2. Quando si seleziona la posizione WIDE 2, questa regolazione viene rispettata indipendentemente dalla posizione dell'interruttore SCAN DIP 8.



9 Interruttore di ingresso (INPUT)

Regolare questo interruttore su OFF (COLOR) quando il segnale in ingresso da stampare è un segnale a colori. Regolarlo su ON (B&W) quando il segnale è in bianco e nero.

Interruttore di impedenza 75 ohm (75 Ω)

Regolare questo interruttore su OFF quando si collega un apparecchio video al connecttore VIDEO OUT.

Regolare questo interruttore su ON quando non si collega un apparecchio video al connettore VIDEO OUT.

Quando si desidera collegare due stampanti all'apparecchio video, regolare l'interruttore 75 Ω di una stampante su ON e quello dell'altra su OFF.

Inserimento della carta

Carta per la stampante

Tipo di carta per la stampante

L'uso di carta per stampa diversa dalla carta per stampa Sony può causare prestazioni di stampa ridotte e qualità di stampa scadente.
Usare solo carta della serie UPP-110.

Stampante	Tipo di carta
TIPO I (normal)	UPP-110S
TIPO II (alta densità)	UPP-110HD

Conservazione della carta

Non lasciare carta inutilizzata o stampata in luoghi caldi o umidi.

Non lasciare la carta per periodi di tempo prolungati in luoghi soggetti alla diretta luce solare o a forti luci artificiali.

Riporre la carta inutilizzata o stampata in un luogo fresco (al di sotto dei 30°C) e al riparo dalla luce.

Si consiglia di riporre i fogli stampati in buste di polipropilene.

Evitare che solventi organici volatili o cloruro di vinile vengano in contatto con la carta stampata.

Alcool, nastro o pellicola adesivi possono sbiadire la stampa. Per attaccare un foglio stampato ad un altro pezzo di carta, usare del nastro adesivo su entrambi i lati oppure della colla liquida o solida.

Non collocare fogli stampati sopra o sotto un foglio copiato diazoicamente appena sviluppato.

Altrimenti la stampa può scolorarsi in nero.


nserimento della carta

Prima di inserire la carta


Non piegare la carta e non strofinare o toccare la superficie di stampa della carta. Tracce di sporco sulla superficie di stampa possono causare una scarsa qualità di stampa. Quando si inserisce il rotolo di carta, eliminare eventuali allentamenti tirando fuori e tagliando via i primi 15 – 20 cm di carta.

Altrimenti, la qualità di stampa potrebbe non essere soddisfacente e potrebbero presentarsi problemi di funzionamento.

Premere l'interruttore ON/OFF per accendere la stampante.




2 Premere il tasto OPEN/CLOSE per aprire il coperchio del comparto carta.



3 Inserire il rotolo di carta nella stampante.




Tirare fuori i primi 15 – 20 cm di carta per eliminare eventuali allentamenti del rotolo.



Premere il tasto OPEN/CLOSE per chiudere il coperchio del comparto carta.

È anche possibile chiudere il coperchio premendolo con la mano.




Operazione di stampa

Regolazione del contrasto e della luminosità degli stampati


É possibile regolare il contrasto e la luminosità degli stampati.

Regolare il selettore THRU/EE su EE.
Usando il monitor video, è possibile controllare l'immagine di un segnale elaborato dai circuiti della stampante.



2 Regolare la luminosità e il contrasto con i comandi BRIGHT e CONTR osservando l'immagine sul monitor video.

Regolazione della luminosità → Comando BRIGHT



Regolazione del contrasto -> Comando CONTR



Se si regola il selettore THRU/EE su THRU, è possibile controllare l'immagine dei segnali in ingresso alla stampante ed emessi direttamente al monitor video senza essere stati elaborati dai circuiti della stampante.

Per stampare un'immagine


Prima di stampare

- Assicurarsi che gli interruttori DIP siano regolati correttamente (vedere pagina 97).
- Assicurarsi che i collegamenti siano corretti e che la fonte di ingresso da cui stampare sia collegata al connettore VIDEO IN della stampante.
- Controllare che il rotolo di carta sia inserito correttamente (vedere pagina 100).

Per stampare un'immagine


Per stampare un'immagine, seguire i punti qui sotto.

1 Premere l'interruttore ON/OFF per accendere la stampante. L'interruttore di alimentazione si illumina.



- 2 Controllare che l'indicatore PAPER EMPTY non sia spento. Se è illuminato, inserire della carta.
- Quando l'immagine che si desidera stampare viene visualizzata sullo schermo del monitor, premere il tasto PRINT.

La stampante esegue uno stampato dell'immagine visualizzata nell'istante in cui si preme il tasto PRINT.



Per interrompere la stampa a metà

Premere il tasto OPEN/CLOSE durante la stampa o la copia. La stampante si ferma.

Per interrompere la stampa e stampare un'altra immagine visualizzata sullo schermo

Premere il tasto PRINT durante la stampa o la copia. La stampante interrompe la stampa ed inizia a fare uno stampato dell'immagine visualizzata sullo schermo del monitor nell'istante in cui si preme il tasto PRINT.

Per eseguire copie dell'immagine emessa precedente

Premere il tasto COPY. La stampante esegue una copia dello stampato precedente. L'ultimo stampato viene conservato nella memoria della stampante fino a che non si preme di nuovo il tasto PRINT o si spegne la stampante.

Nota

Suona il cicalino di avvertimento se si preme il tasto COPY immediatamente dopo l'accensione. (Non è memorizzato niente.)

Esecuzione di copie multiple di uno stesso stampato

Premere il tasto COPY il numero di volte necessario (massimo 11 copie incluso lo stampato originale) durante la stampa o la copia del primo stampato. A ogni pressione del tasto COPY, il cicalino suona brevemente.

Per interrompere la copiatura a metà

Premere il tasto OPEN/CLOSE.

Esecuzioni di stampati negativi

Regolare l'interruttore POSI/NEGA su NEGA.

Bianco e nero come visualizzato sul monitor POSI

Bianco e nero, negativo


Pulizia del rivestimento

Non usare forti solventi per pulire la stampante. Acquaragia o pulitori abrasivi possono danneggiare il rivestimento.


Pulizia della testina termica

Se gli stampati sono sporchi o contrassegnati da strisce, pulire la testina di stampa con il foglio di pulizia in dotazione.


1 Premere l'interruttore ON/OFF per accendere la stanpante.



Premere il tasto OPEN/CLOSE per aprire il coperchio del comparto carta.




Inserire il foglio di pulizia con la superficie nera rivolta verso il basso, nella fessura sul coperchio del comparto carta.



4 Premere il tasto OPEN/CLOSE e tenerlo premuto.

Il coperchio del comparto carta si chiude e la stampante inizia a pulire la testina. Tenere premuto il tasto OPEN/CLOSE fino a che il segnale acustico inizia a suonare e la stampante inizia a espelle il foglio di pulizia e. (Il cicalino suona durante tutto il processo di pulizia.)



5 Togliere il foglio di pulizia.

Note

- Non premere mai i tasti PRINT e COPY mentre è inserito il foglio di pulizia.
- Pulire la testina solo quando è necessario. Se si pulisce la testina troppo spesso, si possono verificare malfunzionamenti.

Caratteristiche tecniche

Testina termica Testina termica di spessore ridotto

(con circuito integrato pilotato incorporato) pilotata a 896 punti

Gradazioni 256

25

Pixel effettivi EIA CCIR

 NORM:
 808×472 punti
 808×560 punti

 WIDE 1:
 848×490 punti
 848×582 punti

 WIDE 2:
 896×508 punti
 896×608 punti

Formato di stampa

EIA CCIR

 NORM:
 $90 \times 69 \text{ mm}$ $90 \times 69 \text{ mm}$

 WIDE 1:
 $95 \times 72 \text{ mm}$ $95 \times 71 \text{ mm}$

 WIDE 2:
 $100 \times 75 \text{ mm}$ $100 \times 75 \text{ mm}$

Velocità di stampa Circa 3,9 secondi/schermo (rapporto di formato 4:3)

Bildspeicher 573 K × 6 Bit

Terminali ingresso/uscita

VIDEO IN (BNC) EIA o CCIR

Segnali video compositi

1,0 Vp-p, 75 ohm/alta impedenza (EIA/CCIR discriminati automaticamente)

VIDEO OUT (BNC) EIA o CCIR

Segnali video compositi

1,0 Vp-p, 75 ohm ciclo aperto/EE selezionabile

REMOTE (mini presa stereo)*

Alimentazione

UP-860: 120 V CA 50/60 Hz

UP-860CE: 220 - 240 V CA, 50/60 Hz

Consumo

UP-860: 1,6 A mass. UP-860CE: 1,0 A mass.

Dimensioni

 $154\times106\times300$ mm (l/a/p),

esclusi comandi e parti sporgenti Circa 3,6 kg (solo apparecchio principale)


Peso Circ Accessori in dotazione

Rotolo di carta ([UPP-110HD) (1) Cavo di collegamento BNC-BNC (1) Cavo di alimentazione CA (1)

Foglio di pulizia testina (1)

Disegno e caratteristiche tecniche soggetti a modifiche senza preavviso.

* Dati tecnici



- 1 GND (massa)
- 2 PRINT SIGNAL (TTL) (segnale stampa) Ingresso dell'inpulso LOW oltre 100 msec. avvia la stampa.
- 3 PRINT BUSY (TTL) (stampante impegnata) Raggiunge HIGH durante la stampa.

Soluzione di problemi

Sintomo	Causa/ rimedio Fare riferimento anche alle pagine indicate nei ●.
Sulle prime stampe appaiono delle macchioline bianche.	Quando si stampa con un rotolo di carta appena inserito, la presenza di polvere sulla superficie della carta può causare delle macchioline bianche sulle stampe. →Fornire la carta premendo il tasto OPEN/CLOSE finché non fuoriesce carta pulita.
La stampa non ha inizio quando si preme il tasto PRINT.	 La carta non viene fornita. →Ci sono allentamenti nel rotolo? →L'apparecchio è acceso? → I collegamenti sono corretti? (pagina ⑤) Quando suona il cicalino di avvertimento: →La testina termica si è surriscaldata? →Il segnale video dell'immagine che si desidera stampare arriva all'apparecchio? →Il rotolo di carta è inserito correttamente? La carta viene fornita, ma la stampa non inizia. →La carta è stata inserita con la superficie termosensibile rivolta verso l'alto?
Margini neri o porzioni mancanti sui bordi del foglio stampato.	Questo può accadere per ragioni dovute al segnale video in ingresso alla stampante → Cambiare la regolazione degli interruttori SCAN DIP (pagina ๋).
Inceppamento della carta.	 Aprire il coperchio del comparto carta premendo il tasto OPEN/CLOSE e quindi rimuovere la carta impigliata tirandola lentamente. C'è condensazione di umidità all'interno della stampante? →Se si sposta l'apparecchio improvvisamente da un luogo freddo ad uno caldo può causare spesso il fenomeno di condensazione di umidità. In caso di condensazione di umidità, estrarre la carta, spegnere la stampante e lasciarla asciugare per un'ora o due circa.
La stampa è sporca.	La testina termica è sporca? Pulire la testina termica con il foglio di pulizia in dotazione (pagina).
La stampante cessa di stampare dopo un certo numero di stampe nere consecutive.	Questo può succedere quando la stampante stampa di seguito 15 o più immagini completamente nere. In questo caso suona il cicalino di avvertimento. Questo è causato dal circuito di protezione contro il surriscaldamento della testina termica. Interrompere l'operazione di stampa per un poco.
Righe bianche o lettere piccole sullo schermo non sono stampate chiaramente.	L'interruttore INPUT DIP è regolato su COLOR quando il segnale in ingresso è in bianco e nero.
Piccoli quadrati appaiono su tutto lo schermo.	L'interruttore INPUT DIP è regolato su B&W quando il segnale in ingresso è a colori.
Lo stampato è troppo scuro o troppo luminoso.	L'interruttore 75 Ω è regolato correttamente? (pagina L'interruttore DIP GAMMA è regolato correttamente? (pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pagina pa
La stampa sembra stirata.	L'interruttore DIP ASPECT è regolato su 1:1?.